

# GET SPIRALIZING



## DISCOVER MORE AT [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

For exciting recipes, demo videos, product registration, and more — our quick start page has what you need to help you get the most from your new product.

RECIPES



GUIDES



VIDEOS



SUPPORT



REGISTER




# GET STARTED

## QUICK START GUIDE


In a few easy steps you'll be on your way to enjoying something delicious!

For complete instructions and videos, go online to [KitchenAid.com/Quickstart](http://KitchenAid.com/Quickstart).


**IMPORTANT:** To prepare food before spiraling, wash food then remove stems, cut the ends off squarely, and remove any eyes, if applicable. Food should be 1.5 - 3.75 inches (3.81-9.53 cm) in diameter, and no longer than 5.5 inches (13.97 cm).




1. Install fruit and vegetable skewer by slipping onto the skewer mount, and twisting counterclockwise until it clicks into place.




2. Place bowl or plate under the Spiralizer attachment, then affix food to the fruit and vegetable skewer.




**OPTIONAL:** If using the peeler, install it by sliding into the bottom of the blade carrier until it clicks into place.



3. Install desired blade.



4. Pull the release lever, then push the blade carrier towards the Stand Mixer to align the blade core with the center of the food.



5. Press blade core into food for added stability.  
**IMPORTANT:** When finished, remove the blade before removing your food item.

# PRÊT À COUPER EN SPIRALE



## DÉCOUVREZ PLUS

**VISITEZ [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://www.kitchenaid.com/quickstart)**

Pour plus d'idées sur l'utilisation, de nouvelles recettes, voir des vidéos de démonstration, l'enregistrement du produit, et plus – notre page de démarrage rapide comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à profiter de votre nouveau produit.

RECETTES



GUIDES



VIDEOS



ASSISTANCE



ENREGISTRER




# PREMIERS PAS

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


En quelques étapes rapides, vous vous apprêterez à savourer quelque chose de délicieux!

Rendez-vous sur [KitchenAid.com/Quickstart](http://KitchenAid.com/Quickstart) pour obtenir des instructions complètes et voir des vidéos de démonstration.


**IMPORTANT:** Avant de spiraler, laver les aliments puis retirer les tiges, couper les extrémités carrément, et retirer les yeux, le cas échéant. Le morceau d'aliment doit être compris entre 1,5 à 3,75 po (3,81 y 9,53 cm) de diamètre, et pas plus de 5,5 po (13,97 cm).




**1.** Installer la brochette à fruits et légumes en la glissant sur le support de montage, et en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




**2.** Placer un bol ou une assiette sous l'accessoire Spiralizer, puis apposer le morceau d'aliment sur la brochette à fruits et légumes.




**FACULTATIF :** Si l'éplucheur est utilisé, l'installer en le faisant glisser dans le bas du support de la lame jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



**3.** Poser la lame souhaitée.



**4.** Tirer le levier de dégagement, puis pousser le porte-lame vers le batteur sur socle pour aligner le noyau-lame avec le centre du morceau d'aliment.



**5.** Presser le noyau-lame dans le morceau d'aliment pour plus de stabilité.  
**IMPORTANT :** Une fois terminé, retirer le noyau-lame avant de retirer le morceau d'aliment.

# COMIENZE A CORTE EN ESPIRAL



## DESCUBRA MÁS EN [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://KitchenAid.com/QuickStart)

Para más usos, recetas interesantes, videos con demostraciones, registro de productos, etc., nuestra página de guía rápida para comenzar tiene lo necesario para ayudarle a sacar el máximo provecho de su nuevo producto.

RECETAS



GUÍAS



VIDEOS



SOPORTE  
TÉCNICO



REGISTRO




# PARA COMENZAR

## GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR


¡En unos pocos pasos sencillos, usted estará encaminada para disfrutar algo delicioso!

Para ver instrucciones y videos completos, visite [KitchenAid.com/Quickstart](http://KitchenAid.com/Quickstart) en Internet.


**IMPORTANTE:** Para preparar los alimentos antes de cortar en espiral, lávelos, retire los cabos, corte con cuidado para retirar los extremos y retire cualquier mancha, si corresponde. Los alimentos deben tener entre 1,5 y 3,75 pulg. (3,81 y 9,53 cm) de diámetro y no más de 5,5 pulg. (13,97 cm) de longitud.




1. Para instalar el espetón para frutas y verduras deslícelo sobre el montaje del espetón y gire en sentido antihorario hasta que haga clic al instalarse en su lugar.




2. Coloque un tazón o un plato debajo del adaptamento para corte en espiral y, después, fije el alimento en el espetón para frutas y verduras.




**OPCIONAL:** Si usa el pelador, instálelo deslizándolo dentro de la base del portahojas hasta que haga clic al instalarse en su lugar.



3. Instale la hoja deseada.



4. Tire de la palanca de liberación y, después, empuje el portahojas hacia la batidora con base para alinear el centro de la hoja con el centro del alimento.



5. Presione el centro de la hoja dentro del alimento para mejorar la estabilidad.  
**IMPORTANTE:** Al finalizar, retire la hoja antes de retirar el alimento.