JV

KW-Z1000W

MONITOR WITH RECEIVER **Quick Start Guide** MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR Guide de démarrage rapide MONITOR CON RECEPTOR Guía de inicio rápido

JVCKENWOOD Corporation

- Updated information (the latest Instruction Manual, system updates, new functions, etc.) is available from <https://www.ivc.net/cs/car/>.
- Les informations les plus récentes (dernier mode d'emploi, mises à jour du système, nouvelles fonctions, etc.) sont disponibles sur <https://www.jvc.net/cs/car/>.
- Encontrará la información actualizada (el Manual de instrucciones más reciente, las actualizaciones del sistema, las nuevas funciones, etc.) en <https://www.jvc.net/cs/car/>.





android auto



















Important Notice on Software

Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party.

This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties. The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL https://www3.jvckenwood.com/ english/download/gpl/

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted. Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/ LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure. Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws. Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software."

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

- 1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
- User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
- Use of Licensed Software is limited to a private extent , and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
- 4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

- In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
- 2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the

Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

- Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
- Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.
- Article 9 (Destruction of Licensed Software) If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

- 1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
- User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

- Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
- 2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
- 3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

- 1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
- Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
- Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Before Use

Contents

Before Use	4
About the Quick start guide	4
How to read this manual	4
Precautions	4
Basic Operations	6
Functions of the Buttons on the Front Par	nel 6
Turning on the Unit	6
Initial Settings	7
Adjusting the volume	9
Touch screen operations	9
Popup menu	10
HOME screen descriptions	11
Source selection screen description	12
Source control screen descriptions	14
List screen	14
USB/iPod	15
Connecting a USB device	15
Connect iPod/iPhone	15
USB/iPod Basic Operation	16
HD Radio™ Tuner	16
HD Radio Tuner Basic Operation	16
Memory Operation	17
Bluetooth Control	18
Register the Bluetooth device	18
Using the Hands-Free Unit	19
Controlling Audio	21
Connection/Installation	22
Before Installation	22
Installing the unit	25
Appendix	33
Note for specifications	33

Before Use

About the Quick start guide

 This Quick Start Guide describes basic functions of this unit. For functions not described in this Guide, refer to the Instruction Manual on the following website: https://www.jvc.net/cs/car/



 The Instruction manual is subject to change for modification of specifications and so forth. Be sure to download the latest edition of the Instruction manual for reference.

How to read this manual

• The screens and panels shown in this manual are examples used to provide a clear explanation of operations.

For this reason, they may be different from the actual screens or panels, or some display patterns may be different from the actual ones.

• **Display language**: English is used for the purpose of explanation. You can select a display language from the **SETUP** menu. See **System Setup (P.68)** in the Instruction Manual.

Precautions

A WARNINGS

To prevent injury or fire, take the following precautions:

- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metallic tools) inside the unit.
- Do not watch or fix your eyes on the unit's display when you are driving for any extended period.
- If you experience problems during installation, consult your JVC dealer.

Precautions on using this unit

• When you purchase optional accessories, check with your JVC dealer to make sure that they work with your model and in your area.

- You can select a language to display menus, audio file tags, etc. See **System Setup (P.68)** in the Instruction Manual.
- The Radio Data System or Radio Broadcast Data System feature won't work in areas where the service is not supported by any broadcasting station.

Protecting the monitor

 To protect the monitor from damage, do not operate the monitor using a ball point pen or similar tool with a sharp tip.

🔳 Cleaning the unit

 If the faceplate of this unit is stained, wipe it with a dry soft cloth such as a silicon cloth.
 If the faceplate is stained badly, wipe it with a cloth moistened with neutral cleaner, then wipe it again with a clean soft dry cloth.

NOTE

 Applying spray cleaner directly to the unit may damage its mechanical parts. Wiping the faceplate with a hard cloth or using a volatile liquid such as thinner or alcohol may scratch the surface or erase the screened print.

Acquiring GPS signal

The first time you turn on this unit, you must wait while the system acquires satellite signals for the first time. This process could take up to several minutes. Make sure your vehicle is outdoors in an open area away from tall buildings and trees for fastest acquisition. After the system acquires satellites for the first time, it will acquire satellites quickly each time thereafter.

About GLONASS

This unit uses Global Navigation Satellite System (GLONASS) in addition to GPS.

Combining GPS and GLONASS can refine positioning accuracy than using GPS only.

Caution for Smartphone Users

Simultaneously running multiple applications on your smartphone while screen sharing places heavy demand on the microprocessor of the phone, potentially affecting communication and performance. For best results while pairing with your JVC receiver, please be sure to close any unused applications.

Basic Operations

Functions of the Buttons on the Front Panel



Number	Name	Motion
1	Remote Sensor	Receives the remote control signal.
2	–, + (Volume)	 Adjusts the volume. The volume will go up to 15 when you keep pressing +. (P.9)
3	FNC/ 🖨	 Displays the popup menu screen. Pressing and holding, displays the screen you have set in the Favorite Customize screen. (P.13)
4	計 /也	 Displays the HOME screen (P.11). When the power is off, turns the power on. Pressing and holding, turns the power off.
5	Ŷ	 Switches the voice recognition function on/off. When neither Apple CarPlay, Android Auto, nor a Bluetooth Hands-Free phone is connected, pressing and holding displays Bluetooth pairing waiting dialog.

Turning on the Unit



> The unit is turned on.

NOTE

 If it is your first time to turn the unit on after installation, it will be necessary to perform Initial SETUP (P.7).

• To turn off the unit:

- 1 Press and hold the ♠/Ů button.
 - ➤ The unit is turned off.

Initial Settings

Initial SETUP

Perform this setup when you use this unit first time.

1 Set each item as follows.



Language

Select the language used for the control screen and setting items. Default is "American English(en)".

- 1) Touch Language.
- 2 Touch Language Select.
- ③ Select the desired language.
- ④ Touch 🖌 .

For details, see **System Setup (P.68)** in the Instruction Manual.

Clock

Sets the synchronization of the clock and adjusts it.

For details, see **Calendar/clock settings** (P.8).

Display & Button

Set the button illumination color.

- 1) Touch **Display & Button**.
- 2 Touch Button Illumination Color.
- ③ Select the desired color.
- ④ Touch 🕤.

For details, see **Display & Button Setup** (**P.65**) in the Instruction Manual.

Camera

Set the parameters for the camera.

- 1) Touch Camera.
- Set each item and touch 5.

For details, see **Camera Setup (P.47)** in the Instruction Manual.

OEM SETUP

This function requires a commercial adaptor. Consult your JVC dealer for details.

Set the demonstration mode. Default is "ON".

2 Touch Finish.

Initial SET	UP	
Finish	Language	
	Clock	
	Display & Button	
	Camera	
	OEM SETUP	
	DEMO	

NOTE

 These settings can be made from the SETUP menu. See *Setup (P.63)* in the Instruction Manual.

Security Code Setup

You can set up a security code to protect your receiver system against theft.

When the Security Code function is activated, the code cannot be changed and the function cannot be deactivated. Note that the Security Code can be set with a 4 to 8 digit number of your choice.

Preparation

 Set DEMO to OFF in the System setting menu. See System Setup (P.68) in the Instruction Manual.

1 Press the 計/也 button.





3 Touch SETUP.

➤ SETUP Menu screen appears.



System setting menu appears.

5 Touch Security Code Set in the system setting menu.

- Security Code Set screen appears.
- 6 Enter a security code with 4 to 8 digits and touch **Enter**.



7 Enter the same code again and touch Enter. Now, your security code is registered.

NOTE

- Touch BS to delete the last entry.
- If you enter a different security code, the procedure returns to step 6 (for first code entry).
- If you have disconnected the Receiver from the battery, enter the correct security code as that you have entered in step 6 and touch Enter. You can use your receiver.

To change the security code:

- 1 Touch Security Code Change on the Security screen.
 - Security Code Set screen appears.
- 2 Enter the current registered security code and touch Enter.
- 3 Enter a new security code with 4 to 8 digit number and touch **Enter**.
- 4 Enter the same code again and touch Enter. The new security code is registered.

To clear the security code:

- **1** Touch **Security Code Cancellation** on the Security screen.
 - Security Code Set screen appears.
- 2 Enter the current registered security code and touch Enter. The security code is cleared.

Calendar/clock settings

- 1 Press the 🕇/ປ່ button.
- 2 Touch 🔅.
- 3 Touch SETUP.
 - > SETUP Menu screen appears.

4 Touch System.

System setting menu appears.

5 Set each item as follows.

Scroll the page to show hidden items.

	🔅 SETUP	Audio	ς
Connection & AV	Language select	American English(en)	
Display &			~
User	Time Format	12-Hour	
_	Clock	GPS-SYNC	
Camera			
System	Time Zone		
		Pacific Time [GMT -8:00]	
Key Assignment			\sim

Time Format

Select the time display format.

12-Hour (Default)/24-Hour

Clock

GPS-SYNC (Default): Synchronizes the clock time with the GPS.

Manual: Set the clock manually.

Time Zone

Select the time zone.

Clock Adjust

If you select **Manual** for Clock, adjust the date and time manually. (**P.9**)

NOTE

• Please set the date and time. If they are not set, some functions may not work.

Adjust the date and time manually

1 Touch **Clock Adjust** in the System setting menu.





3 Touch Set.

Adjusting the volume

You can adjust the volume (0 to 40).

Press + to increase, and press - to decrease. Holding + increases the volume continuously to level 15.



Touch screen operations

To perform operations on the screen, you need to touch, touch and hold, flick or swipe to select an item, display a setting menu screen or change pages.

• Touch

Touch the screen gently to select an item on the screen.



• Touch and hold

Touch the screen and keep your finger in place until the display changes or a message is displayed.

Flick

Slide your finger quickly to the left or right on the screen to change the page. You can scroll a list screen by flicking up/down on the screen.



Swipe

Slide your finger up or down on the screen to scroll the screen.



Gesture Touch Control:

You can also control playback by moving your finger on the touch panel as follows (for some sources, the gesture touch control function is not available).

- Sliding the finger upward/downward: Equivalent to the operation of pressing (Media). Tuner Preset broadcast stations are switched.
- Sliding the finger leftward/rightward:
 Equivalent to the operation of pressing I<
 I
- Moving your finger clockwise or counterclockwise: Increases/decreases the volume.



On the HOME screen, you can control the widget by sliding two fingers. (P.11)



English 9

Basic Operations



Short-cut source icons: The source changes to the one you have set with a short-cut. For the short-cut setting, refer to Customize Short-cut source icons (P.13).

Customize popup menu functions

- 1 Press the ♠/Ů button.
- 2 Touch 🙆.
- 3 Touch SETUP.
- 4 Touch Key Assignment.
- 5 Touch Customize FNC Menu.
- 6 Select the function key you want to customize.

ustomiz	e FNC Menu		ξ
Í	Key1	Camera	~
	Key2	Audio	^
	Key3	(No Assignment)	~

➤ The function list screen appears.

7 Select a function.





HOME screen descriptions

Most functions can be performed from the HOME screen.



Display the HOME screen



► HOME screen appears.

Widget



Split widgets



• To change the widget style

Touch the widget area. You can change the displayed information or design.

To change the widget

Slide two fingers leftward/rightward.

When the split widgets mode is selected, you should put the fingers on each of the windows before slide.



To select the widget

Swipe your finger from the left edge on the display to right hand side to display the widget selection menu.

Touch 📓 to return to the HOME screen.

Basic Operations

• To change the widget format

Slide two fingers upward/downward to switch between the big widget mode and the split widgets mode.



Source selection screen description

You can display icons of all playback sources and options on the source selection screen. To change pages, flick your finger leftward/ rightward on the screen.



	pluybuck source (F.12).
2	Page indication
3	Returns to the previous screen.
4	Displays the SETUP screen.

Select the playback source

1 Press the 🕇/ປ button.

► HOME screen appears.

2 Touch **.**

From the screen, you can select the following sources and functions.

Apple CarPlay	 Switches to the Apple CarPlay screen from the connected iPhone.
Android Auto	 Switches to the Android Auto screen from the connected Android smartphone.
Phone	 Displays the Hands-Free screen. (P.19) When neither Apple CarPlay, Android Auto, nor a Bluetooth Hands-Free phone is connected, displays Bluetooth pairing waiting dialog. *1
HD Radio	Switches to the HD Radio broadcast. (P.16)
SiriusXM	 Switches to the SiriusXM[®] satellite radio broadcast.
BT Audio	Plays a Bluetooth audio player.
iPod	• Plays an iPod/iPhone. (P.16)
USB	Plays files on a USB device. (P.16)
AV-IN	Switches to an external component connected to the AV Audio input and the Video input terminal. *2 *3
Wreless Ministry	Displays the Wireless Mirroring screen.
AV Off	Turns off the AV source. (P.13)

- *1 When connecting as Apple CarPlay or Android Auto, it works as a phone provided in Apple CarPlay or Android Auto. If Apple CarPlay or Android Auto are connected during talking by the Bluetooth device or iDatalink phone, the current call will be continued.
- *2 You can use the AV-IN source when a cable from a visual source except a camera is connected to the Video input terminal, and a cable is connected to the AV Audio input terminal. (P.30)
- *³ Set "VIDEO IN" to "None" in Camera Assignment Settings. (**P.33**)

To turn off the AV source



► HOME screen appears.

2 Touch 🗰.

3 Touch AV Off.



Customize Short-cut source icons

You can arrange the positions of the source icons as you like.

1 Press the 前/也 button.

- ► HOME screen appears.
- 2 Touch 🗰.
- **3** Touch and hold the icon which you want to move in the customizing mode.
- 4 Drag the icon to the desired position.



Customize Favorite key

- 1 Press the 前/也 button.
- **2** Touch 😳.
- 3 Touch SETUP.
- 4 Touch Key Assignment.
- 5 Touch Favorite Customize.
- 6 Select a favorite function.





Basic Operations

Source control screen descriptions

There are some functions which can be performed from most screens.



Displays the source selection screen. (P.12)

2

Displays the SETUP Menu screen.

3 Short-cut source icons

The source changes to the one you have set with a short-cut. For the short-cut setting, refer

to Customize Short-cut source icons (P.13).

Connected Bluetooth device information.

5 Indicator items

Displays the current source condition and so on.

List screen

There are some common function keys in the list screens of most sources.

Display the list screen

1 Touch Q.





Displays the list type selection window.

2 Play etc.

Keys with various functions are displayed here.

- Play : Plays all tracks in the folder containing the current track.
- **Q** AZ : Jumps to the letter you entered (alphabetical search).
- Top Top : Moves to the upper hierarchy level.

3 Text scroll

Scrolls the displayed text.



You can change pages to display more items by touching .

• \checkmark / \checkmark : Displays the top or bottom page.

5 Keturn

Returns to the previous screen.

USB/iPod

Connecting a USB device

1 Connect the USB device with the USB cable. (P.31)



Disconnect the USB device

- 1 Press the 1/U button.
- 2 Touch a source other than USB.
- **3** Detach the USB device.

🔳 Usable USB device

You can use a mass-storage-class USB device with this unit.

The word "USB device" appearing in this manual indicates a flash memory device.

Connect iPod/iPhone

Preparation

- With an iPhone compatible with Apple CarPlay, turn off Apple CarPlay by operating the iPhone at functional setup before connecting iPhone. For details of the setup method, contact the manufacturer of the terminal.
- Only one iPod/iPhone can be connected.

Wired connection

Preparation

- Connect an iPod/iPhone with the KS-U62 (optional accessory) while Apple CarPlay is not connected.
- 1 Connect the iPod/iPhone using the KS-U62. (P.31)
- To disconnect the iPod/iPhone connected with the cable:
- **1** Detach the iPod/iPhone.

Bluetooth connection

Pair the iPhone through Bluetooth.

Preparation

- To connect an iPhone via Bluetooth, register it as a Bluetooth device and do the profile setting for the connection beforehand. See *Switch the connected device (P.53)* in the Instruction Manual and *Register the Bluetooth device* (*P.18*).
- Connect an iPhone via Bluetooth while Apple CarPlay and an iPod/iPhone are not connected via USB.

Connectable iPod/iPhone

The following models can be connected to this unit.

• iPhone 7

Made for

- iPhone XS
- iPhone 8 iPhone 6s
- Max • iPhone XS

• iPhone X

- iPhone 7 Plus iPod
 - touch (6th generation)
- iPhone XR iPhone SE
 - iPhone 6s
- iPhone 8 Plus Plus

USB/iPod Basic Operation

Most functions can be controlled from the source control screen and playback screen.

1 Press the ₼/也 button.

- HOME screen appears.
- **2** Touch **.**
- 3 Touch USB or iPod. (P.12)

Control screen



1 CODEC

• When a high-resolution source is played, its format information is displayed.

2 Operation keys

- **Q** : Searches track/file. For details on search operation.
- Idd Image is the previous/next track/ file.

Touch and hold to fast forward or fast backward.

- ►II : Plays or pauses.
- 💋 : Touch to attenuate/restore the sound.
- : Repeats the current track/folder. Each time you touch the key, repeat modes are switched in the following sequence:

 Eile repeat () Ealder repeat () Pape

File repeat (♀●), Folder repeat (♀►), Repeat all (♀►)

3 Content list

- Touch the left side of the screen to display the Content list. Touch again to close the list.
- Displays the playing list. When you touch a track/file name on the list, playback will start.

HD Radio[™] Tuner

HD Radio Tuner Basic Operation

To listen to the HD Radio source, touch **HD Radio** icon on the source selection screen. (P.12)

NOTE

• HD Radio broadcasting is for North American sales area only.

Control screen



1 Operation keys

- I ← ↓ : Tunes in a station. The method of switching frequencies can be changed (see 3) Seek mode/Band keys).
- CH▼ CH▲ : Selects a channel.
- **Q** : Display the Channel List screen.
- I Display a list of registered bookmarks.
- 💋 : Touch to attenuate/restore the sound.

2 Function panel

Touch the right side of the screen to display the function panel. Touch again to close the panel.

- **10key Direct**: Display the direct station/ channel search screen.
- **SETUP** (FM only): Displays the TUNER SETUP screen.
- AME: Presets stations automatically. (P.17)
- RCV: Change the HD Radio reception mode. Auto: Switch between digital and analog audio automatically.

Digital : Select this to tune to digital audio only.

Analog: Select this to tune to analog audio only.

• **PTY** (FM only): Searches for a program by program type.

- Stores the information about the song being received.
- Emergency Alerts : Turn on or off the alert message.
- Alert Message Log : Displays the alert message received.

3 Seek mode/Band keys

- Touch to switch seek mode in the following sequence: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.
 - **AUTO1**: Tunes in a station with good reception automatically.
 - AUTO2: Tunes in the memorized stations one after another.
 - MANUAL: Switches to the next frequency manually.
- Switches bands (between FM and AM).

4 Information display

Displays the information on the current station: Frequency and Channel

Touching 💿 allows you to switch between Content A, Content B and Content C.

Content A: Station name, Song Title, Artist Name Content B: Station Message, Radio Text Content C: PTY Genre. Album Name

5 Preset list

- Touching
 I > allows you to change the display size.
- Recalls the memorized station or channel.
- When touched for 2 seconds, stores the currently being received station or channel in the memory.

6 Indicator display

While receiving an HD Radio station, it lights with orange when the audio is digital and lights with gray when it is analog. While receiving an analog station, it is off.

Memory Operation

🔳 Auto memory

You can store stations with good reception in the memory automatically.

- **1** Touch desired band key.
- 2 Touch I on the right side of the screen. Touch AME.
- 3 Touch Yes.
 - > Auto memory starts.

🔳 Manual memory

You can store the currently being received station or channel in the memory.

- **1** Select the station or channel you wish to store in the memory.
- 2 Touch FM# (#:1-15) or AM# (#:1-5) in which you want to store the station or channel for 2 seconds until a beep sounds.

🔳 Preset select

1 Touch ▶ on the left side of the screen. Select a station or channel from the list.

Bluetooth Control

Register the Bluetooth device

It is necessary to register the Bluetooth audio player or smartphone/cell-phone in this unit before using the Bluetooth function.

- 1 Press the ♠/Ů button.
- **2** Touch 🔅

3 Touch SETUP.

➤ SETUP Menu screen appears.

4 Touch Connections & AV.



- 5 Touch Device List.
- 6 Select a device type.

Bluetooth

To connect as Bluetooth audio source.

Apple CarPlay

To connect as Apple CarPlay source.

Android Auto

To connect as Android Auto source.

7 Touch **±**.

 Bluetooth pairing waiting dialog appears.



NOTE

- If an Apple CarPlay device is currently connected, the Apple CarPlay device will be disconnected.
- 8 Search for the unit ("KW-Z1000W") from your smartphone/cell-phone.

Complete steps 8 to 10 within 30 seconds.

- **9** Operate your smartphone/cell-phone according to the displayed messages.
 - Confirm the request both on the smartphone/cell-phone.



Input the PIN Code in your smartphone/cell-phone.

PIN Code is set to "0000" as the default.



10 Touch Yes.

When data transmission and connection have completed, the Bluetooth connection icon appears on the screen.

NOTE

• When registering the iPhone that is available for Apple CarPlay wirelessly, a confirmation message appears. Touch **Yes** to display the Apple CarPlay screen for wireless connection.

Using the Hands-Free Unit

You can use the telephone function by connecting the Bluetooth telephone to this unit.

NOTE

 While Apple CarPlay or Android Auto is connected, the Bluetooth Hands-Free function and two Bluetooth devices connections cannot be used. Only the Apple CarPlay or Android Auto Hands-Free function can be used.

🔳 Make a call

- 1 Press the ♠/Ů button.
 - HOME screen appears.
- **2** Touch **.**
- **3** Touch Phone. (P.12)
 - ► Hands-Free screen appears.

NOTE

- If your smartphone/cell-phone supports PBAP, you can display the phonebook and call lists onto the touch panel screen when the smartphone/ cell-phone is connected.
 - Phonebook: up to 1000 entries
 - Up to 50 entries including dialed calls, received calls, and missed calls

4 Select a dialing method.



- 💷 : Call using the phonebook
- **★** : Call using the preset number
- 🗄 : Call by entering a phone number

Select the smartphone/cell-phone to use

When you connect two smartphones/cell-phones

1) Touch Device Name1 Device Name2 to select the phone you want to use.

Call using call records



2 Select the phone number from the list.

٤	Device Name 1	Device Name 2	те. т ал б а	
60	Incoming Call 0123456789			
	Cutgoing Call 0123456789			
	Missed Call 0123456789			
	Contract Incoming Call 0123456789			
★	Coutgoing Call 0123456789		*	
8	Missed Call 0123456789		- <u> </u>	ļ
. 4	Incoming Call 0123456789		¥	

Call using the phonebook



2 Touch Q A-Z

3 Select the initial.

- Characters with no corresponding name will not appear.
- A first character with an accent character such as "ü" can be searched for with a non-accent character "u". A character with an accent character in a sentence cannot be searched for.
- 4 Select the person you want to call from the list.



5 Select the phone number from the list.



Bluetooth Control

NOTE

- You can sort the phone numbers in the list by last name or first name. For details, see *Hands-Free Setup (P.62)* in the Instruction Manual.
- When Russian or Hebrew is selected in "Language select" (*P.68*) in the Instruction Manual, you can switch between English keyboard and the selected language keyboard.
- You can search with 3 initial letters on the English keyboard and 1 initial letter on the Russian / Hebrew keyboard.

Call using the preset number

- 1 Touch
- **2** Touch the name or phone number.

Call by entering a phone number

- 1 Touch .
- 2 Enter a phone number with number keys.
- 3 Touch 🕻 .

Receive a call

1 Touch to answer a phone call or to reject an incoming call.



NOTE

- When shifting the gear to the reverse (R) position and monitoring the picture from the rear view camera, this screen does not appear even if a call comes in.
- The portrait registered in the phonebook is displayed while making/receiving calls and during a call.
- If you edit the phonebook on the connected device side after downloading the phonebook, the portrait may not be displayed depending on the edited content. It is recommended that you download the phonebook whenever you edit it.
- The image quality of a displayed portrait may depend on a connected device.

To end call

- 1 While talking, touch ____.
- Operations during a call



- Adjust the volume of your voice
- 1) Touch Speech Quality.
- 2) Touch *◄* or *▶* for **Microphone Level**.

Adjust the receiver volume

Press the - or + button.



Mute your voice

Touch with to mute or not to mute your voice.

Output the dial tone

Touch **DTMF** to display the tone input screen. You can send tones by touching desired keys on the screen.

Switching between speaking voice output destinations

Touching **Control** each time switches speaking voice output destinations between the smartphone/cell-phone and the speaker.

Controlling Audio

You can adjust various settings such as audio balance or subwoofer level.

- 1 Press the ♠/Ů button.
- **2** Touch 😳.
- 3 Touch Audio.



Controlling General Audio

- 1 Touch FAD / BAL / Zone.
- **2** Set each parameter as follows.



 \blacktriangleleft and \blacktriangleright adjust the left and right volume balance.

 \blacktriangle and \blacktriangledown adjust the front and rear volume balance.

Center

Clear the adjustment.

🔳 Equalizer Control

You can adjust equalizer by selecting the optimized setting for each category.

- 1 Touch EQ / SW Level.
- **2** Touch the screen and set the Graphic Equalizer as desired.



Gain level (area in dotted frame)

Adjust the gain level by touching each frequency bar.

You can select a frequency bar and adjust its level by \blacktriangle , \blacktriangledown .

ALL SRC

Apply the adjusted equalizer curve to all sources. Touch **ALL SRC** and then touch **OK** on the confirmation screen.

Memory

Saves the adjusted equalizer curve as "User1" to "User4".

Initialize

Initialize (flatten) the current EQ curve.

Bass EXT (Bass Extend Settings)

When turned on, the frequencies lower than 62.5 Hz is set to the same gain level (62.5 Hz).

SW Level

Adjust the subwoofer volume. This setting is not available when Subwoofer is set to "None".

Pop / Hip Hop / R&B / Jazz / Classical / Hard Rock / Flat / Bass Boost / User1 / User2 / User3 / User4

Recall the preset EQ curve.

Connection/Installation

This section is for the professional installer. For safety's sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.

Before Installation

Before installation of this unit, please note the following precautions.

A WARNINGS

- If you connect the ignition wire (red) and the battery wire (yellow) to the car chassis (ground), you may cause a short circuit, that in turn may start a fire. Always connect those wires to the power source running through the fuse box.
- Do not cut out the fuse from the ignition wire (red) and the battery wire (yellow). The power supply must be connected to the wires via the fuse.

A CAUTION

 Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal part of this unit during and shortly after the use of the unit. Metal part such as the heat sink and enclosure become hot.

NOTE

- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For best safety, leave the mounting and wiring work to professionals.
- Do not install the unit if it becomes an obstacle to driver performance.
- Adjust the panel position not to become an obstacle to driver performance.
- Make sure to ground the unit to a negative 12V DC power supply.
- Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- Do not use your own screws. Use only the screws provided. If you use the wrong screws, you could damage the unit.
- If the power is not turned ON ("There is an error in the speaker wiring. Please check the

connections." is displayed), the speaker wire may have a short-circuit or touched the chassis of the vehicle and the protection function may have been activated. Therefore, the speaker wire should be checked.

- If your car's ignition does not have an ACC position, connect the ignition wires to a power source that can be turned on and off with the ignition key. If you connect the ignition wire to a power source with a constant voltage supply, such as with battery wires, the battery may be drained.
- If the console has a lid, the lid will not be closed even when the unit is installed correctly.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one with the same rating.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- Connect the speaker wires correctly to the terminals to which they correspond. The unit may be damaged or fail to work if you share the ⊖ wires or ground them to any metal part in the car.
- When only two speakers are being connected to the system, connect the connectors either to both the front output terminals or to both the rear output terminals (do not mix front and rear). For example, if you connect the ⊕ connector of the left speaker to a front output terminal, do not connect the ⊖ connector to a rear output terminal.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.
- This unit has the cooling fan to decrease the internal temperature. Do not mount the unit in a place where the cooling fan of the unit is blocked. Blocking these openings will inhibit the cooling of the internal temperature and result in malfunction.



Cooling fan

- Do not press hard on the panel surface when installing the unit to the vehicle. Otherwise scars, damage, or failure may result.
- Reception may drop if there are metal objects near the Bluetooth/Wi-Fi antenna.



Bluetooth/Wi-Fi antenna unit

• Forward and Lateral Fields of Vision

• To determine driver's forward and lateral fields of vision under normal conditions, place a pole (directly visible from the front or visible through the car rear-view mirror) as shown.



- O: Pole (height: 1m, diameter: 0.3m)
- : Field of vision from steering position
- Exempted area (pole size is subject to regulation)
- For right hand drive vehicles, standards are reversed.
- *1 The pole must be visible from the driver's position as direct forward field of vision.
- *2 The pole must be directly visible or indirectly visible through the mirror, etc. from the driver's position.

Supplied accessories for installation





Installation procedure

- To prevent a short circuit, remove the key from the ignition and disconnect the ⊖ terminal of the battery.
- 2) Remove the vehicle parts for installing the unit and connecting wires to terminal.
- 3) Make the proper input and output wire connections for each unit.
- 4) Connect the speaker wires of the wiring harness.
- 5) Connect wiring harness wires in the following order; ground, battery, ignition.
- Determine the height of the display unit and position of the slider. See *Distance between* the display unit and the main unit (P.25).
- 7) Connect the wiring harness connector to the unit.
- 8) Install the main unit to the vehicle.
- 9) Reinstall the vehicle parts.
- 10) Install the display unit.
- 11) Reconnect the \bigcirc terminal of the battery.
- 12) Perform the Initial Setup. See *Initial SETUP (P.7)*.

Installing the unit

Confirm the installing position of the display unit

Vehicles cannot be installed

It may be possible to install if it can avoid the following by adjustment for slider position and display height.



• Distance between the display unit and the main unit

Adjust slider position and display height so that it does not interfere with display movement.



Unit: mm

Examples

Cluster panel on the vehicle

Slider in back position

/ =30mm

Slider in forward position



 C'=50mm;
 Slider position: Forward position Display height: Set only "4"

C'=30mm;
 Slider position: Back position
 Display height: Set only "4"

Slider position: Forward position Display height: Set "2"~"4"

Positioning the slider in forward

1 Remove the four screws from the bottom of the main unit.



2 Remove the two cover for back position, and then remove the two hexagon head screws from the bracket for back position.



3 Pull the slider block forward and remove the two hexagon head screws to remove the bracket for back position.



4 Install the bracket for forward position (accessory ⁽¹⁾) each side so that its projections are aligned with the slots on the main unit.



5 Fix the bracket for forward position to the slider block with the two hexagon head screws. Push the slider block until it stops and then fix the bracket for forward position to the main unit with the two hexagon head screws.



6 Reinstall the four screws to the bottom of the main unit.



7 Install the cover for forward position (accessory (9)) to two locations, as shown.



Adjusting the display height

1 Remove the four flat head screws from both sides.



2 Adjust the display height according to the screw hole position. Default is "1".



3 Reinstall the four flat head screws on both sides and fix the display.

NOTE

 Fix with flat head screws correctly. After installing the display unit (accessory (®)) to the main unit, tilt the display forward until it stops and confirm that the display unit (accessory (®)) does not hit vehicle parts. If the display unit hits vehicle parts, adjust the display height again.

🔳 GPS antenna

GPS antenna is installed inside of the car. It should be installed as horizontally as possible to allow easy reception of the GPS satellite signals.

To mount the GPS antenna inside your vehicle:

- 1) Clean your dashboard or other surface.
- 2) Remove the separator of the metal plate (accessory ⑦).
- Press the metal plate (accessory ⑦) down firmly on your dashboard or other mounting surface. You can bend the metal plate (accessory ⑦) to conform to a curved surface, if necessary.
- Remove the separator of the GPS antenna (accessory 6), and stick the antenna to the metal plate (accessory ⑦).



NOTE

- Use the supplied GPS antenna. Using the GPS antenna other than the supplied one may cause a drop in positioning accuracy.
- Depending on the type of car, reception of the GPS satellite signals might not be possible with an inside installation.
- Please install this GPS antenna in an area away from any antennas that are used with CB radios or satellite televisions.
- The GPS antenna should be installed at a position that is spaced at least 12 inch (30 cm) from smartphone/cell-phone or other transmitting antennas. Signals from the GPS satellite may be interfered with by these types of communication.
- Painting the GPS antenna with (metallic) paint may cause a drop in performance.

🔳 Microphone unit

- 1) Check the installation position of the microphone (accessory ③).
- 2) Clean the installation surface.
- 3) Remove the separator of the microphone (accessory ③), and stick the microphone to the place shown below.
- Wire the microphone cable up to the unit with it secured at several positions using tape or other desired method.

Connection/Installation

5) Adjust the direction of the microphone (accessory ③) to the driver.



Fix a cable with a commercial item of tape.

Installing the main unit

NOTE

- Determine the slider position before installing the main unit. (**P.26**) The slider position cannot be changed after installing to the vehicle.
- Make sure that the unit is installed securely in place. If the unit is unstable, it may malfunction (eg, the sound may skip).
- **1** Remove parts that interfere with installing such as a panel on the vehicle.
- 2 Install the car bracket to the main unit.



- **3** Connect the wiring harness wires and peripheral equipment.
- **4** Install the main unit to the vehicle.
- **5** Reinstall the removed parts such as a panel on the vehicle.



6 Install the display unit (accessory (8)) to the main unit.



NOTE

- If the display unit hits a panel on the vehicle, adjust the display height by referring to Adjusting the display height (P.27).
- 7 Fix the display unit with six hexagon head screws (accessory ①).



8 Attach the protective cover (accessory (2)) to coupling part, and then fix it with two binding head screws (accessory (3).



NOTE

 If the protective cover (accessory ⁽¹²⁾) is not attached, this unit will not turn on. Even if the unit is turned on, the power may be turned off halfway.
 Be sure to attach the protective cover (accessory ⁽¹²⁾).

9 Raise the display manually.



Connecting wires to terminals

using the optional rear view camera.





 For speaker setup and crossover setup, see Speaker / X'over setup (P.72) in the Instruction Manual.

 For how to connect speaker wires to terminals other than speaker terminals and Preout terminals, see Connecting the system and external components (P.30) and Connecting wires to terminals (P.29). Connecting the system and external components



7	HDMI input Use HDMI cable (commercially available). When you connect the cable to HDMI terminal, remove the fixture. After connecting the cable, put the fixture again. Fixture	
	HDMI connector	
8	iDatalink connector	
9	AV Audio input (ø3.5 mini jack)	
10	Accessory (b): GPS Antenna Use the supplied GPS antenna. Using the GPS antenna other than the supplied one may cause a drop in positioning accuracy.	
11	3rd view camera input (Yellow) For more information, see To set up the camera assignment settings (P.33).	
12	Rear view camera input (Yellow)	
13	Front view camera input (Yellow) *1 For more information, see To set up the camera assignment settings (P.33).	
14	Video output (Yellow)	
15	Video input (Yellow)	

*1 Side (Left or Right) view camera can also be connected to 9 or 13.

Connecting a USB device



- ⁽¹⁾ USB maximum power supply current : DC 5 V === 1.5 A
- ^[2] Sold separately
- ^[3] See Securing the USB extension cable (P.31).

Securing the USB extension cable

Secure the USB extension cable with insulating tape or the like so that its connectors are not disconnected.



- ^[1] USB maximum power supply current : DC 5 V === 1.5 A
- ^[2] Sold separately
- ^[3] Optional accessory
- ^[4] See Securing the USB extension cable (P.31).



00 0.0

^[2] See **To set up the camera assignment**

^[1] Sold separately

settings (P.33).

To set up the camera assignment settings

- 1 Press the ♠/Ů button.
 - ► HOME screen appears.



- 3 Touch SETUP.> SETUP Menu screen appears.
- 4 Touch Camera.Camera setting menu appears.
- **5** Touch Camera Assignment Settings.
- **6** Select the item to set up.

FRONT VIEW CAMERA

Set the camera assignment from view camera connected to Front view camera input terminal.

3rd VIEW CAMERA

Set the camera assignment from view camera connected to 3rd view camera input terminal.

VIDEO-IN

Set the camera assignment from view camera connected to Video input terminal.

7 Select the view camera to set up.



8 Touch Enter.

Appendix

Note for specifications

Bluetooth section

Frequency : 2.402 – 2.480 GHz

RF Output Power (E.I.R.P.) : +4 dBm (MAX), Power Class 2

General

Operating Voltage : 12 V DC car battery

Speaker Impedance : 4 – 8 Ω

Appendix

Copyrights

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- DSD, LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.



• Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. For patents see https://dts.com/patents.
 HD Radio and the HD, HD Radio, and "ARC" logos are registered trademarks or trademarks of iBiquity Digital Corporation in the United States and/or other countries.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
 To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

- The Wi-Fi CERTIFIED[™] Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance[®].
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation.FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

FontAvenue

 This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.

Ubiquitous

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (j)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (jj)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTPS://WWW.MPEGLA.COM</u>
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (;) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. LLC. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO, NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTPS://WWW.MPEGLA.</u> COM

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Table des matières

Avant l'utilisation	36
À propos du guide de démarrage rapide.	36
Comment lire ce manuel	36
Précautions	36
Utilisation de base	38
Fonctions des boutons en façade	38
Mise en marche de l'appareil	38
Paramètres initiaux	39
Réglage du volume	41
Fonctionnement tactile	41
Menu contextuel	42
Descriptions de l'écran d'ACCUEIL	43
Description de l'écran de sélection	
de source	44
Descriptions de l'écran de commande	
de source	46
Ecran des listes	46
USB/iPod	47
Connecter un périphérique USB	47
Connectez un iPod/iPhone	47
Fonctionnement de base USB/iPod	48
Syntoniseur	
HD Radio [™]	48
Fonctionnement de base du syntoniseur	

HD Radio	48
Utilisation de la mémorisation	49
Utilisation du Bluetooth	50
Enregistrer l'appareil Bluetooth	50
Utilisation du module mains-libres	51
Contrôle de l'audio	53
Contrôle de l'audio Connexion/Installation	53 54
Contrôle de l'audio Connexion/Installation Avant l'installation	53 54 54
Contrôle de l'audio Connexion/Installation Avant l'installation Installation de l'appareil	53 54 54 57

AIIIIEAE3	
Note pour les spécificatio	ns65

Avant l'utilisation

À propos du guide de démarrage rapide

 Ce Guide de démarrage rapide décrit les fonctions de base de cet appareil. Pour les fonctions qui ne sont pas décrites dans ce guide, reportez-vous au mode d'emploi sur le site Web suivant : https://www.jvc.net/cs/car/



 Le mode d'emploi est susceptible d'être modifié suite aux changements pouvant être apportés aux spécifications etc. Téléchargez impérativement la dernière édition du mode d'emploi aux fins de référence.

Comment lire ce manuel

- Les écrans et façades illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir une explication plus claire des opérations.
 C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des écrans ou de la façade de l'appareil, ou que certaines séquences d'affichage soient différentes de celles utilisées.
- Langue d'affichage : L'anglais est utilisé dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue d'affichage à partir du menu SETUP. Voir Configuration système (p.68) dans le mode d'emploi.

Précautions

AVERTISSEMENTS

Pour éviter toute blessure ou incendie, prenez les précautions suivantes :

- Pour éviter un court-circuit, ne mettez ni ne laissez jamais d'objets métalliques (comme des pièces de monnaie ou des outils métalliques) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne regardez pas ni ne fixez votre regard sur l'affichage de l'appareil trop longtemps pendant la conduite.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur JVC.
Précautions d'utilisation de l'appareil

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur JVC qu'ils fonctionneront avec votre modèle et dans votre région.
- Vous avez le choix de la langue dans laquelle s'affichent les menus, les balises des fichiers audio, etc. Voir *Configuration système* (p.68) dans le mode d'emploi.
- Les fonctions Radio Data System ou Radio Broadcast Data System sont inopérantes dans les zones où le service n'est pris en charge par aucune station de radiodiffusion.

Protection du moniteur

• Ne touchez pas le moniteur avec un stylo à bille ou tout autre outil pointu. Cela pourrait l'endommager.

Nettoyage de l'appareil

 Si la façade de l'appareil est tâchée, essuyez-la avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en silicone. Si la façade est très sale, essuyezla avec un chiffon humidifié d'un produit de nettoyage neutre, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon doux et sec propre.

REMARQUE

 La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'endommager les pièces mécaniques. Si vous nettoyez la façade avec un chiffon trop rugueux ou un liquide volatil, comme un solvant ou de l'alcool, vous risquez d'en rayer la surface ou d'effacer les caractères sérigraphiés.

Réception du signal GPS

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, vous devez attendre que le système acquière les signaux satellite pour la première fois. Ce processus peut durer quelques minutes. Pour une acquisition rapide des signaux, veillez à ce que votre véhicule se trouve à l'extérieur, sur une zone ouverte éloignée des bâtiments hauts et des arbres.

Après la première acquisition des signaux satellite, le système pourra acquérir les signaux satellite plus rapidement par la suite.

🔳 À propos de GLONASS

Cet appareil utilise le système mondial de navigation par satellite (GLONASS) en plus du GPS.

La combinaison du GPS et du GLONASS permet d'affiner la précision de positionnement par rapport à une utilisation du GPS seulement.

Avertissement pour les utilisateurs de smartphones

L'exécution en simultané de plusieurs applications sur votre smartphone, en écran partagé, sollicite tout particulièrement son microprocesseur, d'où une altération potentielle des performances et de la qualité des communications.

Afin d'obtenir des résultats optimaux lors de l'association de votre smartphone avec votre récepteur JVC, assurez-vous de fermer toutes les applications inutilisées.

Utilisation de base

Fonctions des boutons en façade



Numéro	Désignation	Mouvement
1	Capteur de télécommande	Reçoit le signal de la télécommande.
2	–, + (Volume)	 Règle le volume. Le volume augmentera jusqu'à 15 tant que vous maintiendrez la touche + enfoncée. (p.41)
3	FNC/ 🗲	 Affiche l'écran du menu contextuel. Appuyer et maintenir enfoncé permet d'afficher l'écran que vous avez défini dans l'écran Personnaliser les favoris. (<i>p.45</i>)
4	₩ /U	 Affiche l'écran d'ACCUEIL (<i>p.43</i>). Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche. Appuyer et maintenir enfoncé permet d'éteindre l'appareil.
5	Ŷ	 Active ou désactive la fonction de reconnaissance vocale. Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ou un téléphone mains libres Bluetooth n'est connecté, le fait de maintenir enfoncé permet d'afficher la boîte de dialogue de mise en attente d'appariement Bluetooth.

Mise en marche de l'appareil



➤ L'appareil se met en marche.

REMARQUE

 Si c'est la première fois que vous mettez en marche l'appareil après son installation, il vous faut procéder à la configuration initiale (*p.39*).

• Pour éteindre l'appareil :

- 1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ★/也.
 - ➤ L'appareil s'éteint.

Paramètres initiaux

CONFIGURATION initiale

Effectuez cette configuration lors de la première utilisation de cet appareil.

1 Réglez chaque option comme suit.



Language

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. Le choix par défaut est "American English (en)".

- 1 Touchez Language.
- Touchez Language Select.
- ③ Sélectionnez la langue désirée.
- ④ Touchez 5.

Pour plus de détails, voir **Configuration** système (p.68) dans le mode d'emploi.

Clock

Active la synchronisation de l'horloge et l'ajuste.

Pour les explications détaillées, voir **Réglages** du calendrier/horloge (p.40).

Display & Button

Configurez la couleur d'éclairage des boutons.

- 1) Touchez Display & Button.
- 2 Touchez Button Illumination Color.
- ③ Sélectionnez la couleur désirée.
- (4) Touchez 5.

Pour plus de détails, voir *Affichage et* **configuration des boutons (p.65)** dans le mode d'emploi.

Camera

Configurez les paramètres de caméra.

① Touchez Camera.

Réglez chaque option et touchez
 Pour plus de détails, voir Configuration des caméras (p.47) dans le mode d'emploi.

OEM SETUP

Cette fonction requiert un adaptateur commercial. Consultez votre revendeur JVC pour plus de détails.

DEMO

Permet de paramétrer le mode de démonstration. Le choix par défaut est "ON".

2 Touchez Finish.

Initial SETU	P		
Finish	Language		
	Clock		
	Display & Button		
	Camera		
	OEM SETUP		
	DEMO	ON	

REMARQUE

 Ces réglages sont paramétrables depuis le menu de configuration. Voir *Configuration (p.63)* dans le mode d'emploi.

Configuration du code de sécurité

Vous pouvez programmer un code de sécurité pour protéger votre système récepteur contre le vol.

Lorsque la fonction de code de sécurité est activée, le code ne peut pas être changé et la fonction ne peut pas être désactivée. Veuillez noter que le code de sécurité peut être configuré du numéro à 4 ou 8 chiffres de votre choix.

Préparation

 Réglez DEMO sur OFF dans le menu de réglage du système. Voir Configuration système (p.68) dans le mode d'emploi.

1 Appuyez sur le bouton 計/也.

2 Touchez 🙆



3 Touchez SETUP.



- Le menu des paramètres système s'affiche.
- 5 Touchez Security Code Set dans le menu de réglage du système.
 - L'écran de réglage du code de sécurité s'affiche.

6 Saisissez un code de sécurité à 4 ou 8 chiffres et touchez **Enter**.



7 Saisissez de nouveau le même code et touchez Enter.

Votre code de sécurité est désormais enregistré.

REMARQUE

- Touchez BS pour supprimer la dernière saisie.
- Si vous saisissez un code de sécurité différent, la procédure retourne à l'étape 6 (pour la première saisie du code).
- Si vous avez débranché le récepteur de la batterie, entrez le même code de sécurité que celui programmé à l'étape 6 et touchez Enter. Vous pouvez utiliser votre récepteur.

Pour changer le code de sécurité :

- 1 Touchez Security Code Change sur l'écran de sécurité.
 - L'écran de réglage du code de sécurité s'affiche.

- 2 Entrez le code de sécurité enregistré, puis appuyez sur Enter.
- **3** Saisissez un nouveau code de sécurité de 4 ou 8 chiffres et touchez **Enter**.
- 4 Saisissez de nouveau le même code et touchez Enter.

Le nouveau code de sécurité est enregistré.

Pour annuler le code de sécurité :

- 1 Touchez Security Code Cancellation sur l'écran de sécurité.
 - L'écran de réglage du code de sécurité s'affiche.
- 2 Entrez le code de sécurité enregistré, puis appuyez sur Enter.

Le code de sécurité est effacé.

Réglages du calendrier/horloge

- 1 Appuyez sur le bouton 計/也.
- 2 Touchez 😳.

3 Touchez SETUP.

 L'écran de menu de configuration s'affiche.

4 Touchez System.

 Le menu des paramètres système s'affiche.

5 Réglez chaque option comme suit.

Faites défiler la page pour afficher les éléments cachés.

	🔅 SETUP	Q Audio	€ 1
Connection & AV	Language select	American English(en)	
Button	Time Format	12-Hour	
Camera	Clock	GPS-SYNC	
System	Time Zone	Pacific Time [GMT -8:00]	
Key Assignment			

Time Format

Sélectionnez le format d'affichage de l'heure. 12-Hour (par défaut)/ 24-Hour

Clock

GPS-SYNC (Par défaut) : Synchronise l'heure de l'horloge avec le GPS.

Manual: Réglez l'horloge manuellement.

Time Zone

Sélectionnez le fuseau horaire.

Clock Adjust

Si vous sélectionnez Manual pour l'horloge, réglez la date et l'heure manuellement. (p.41)

REMARQUE

· Veuillez régler la date et l'heure. Si elles ne sont pas réglées, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner.

Réglez la date et l'heure manuellement

1 Touchez Clock Adjust dans le menu de configuration du système.

2 Réglez la date puis l'heure.



3 Touchez Set.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume (0 à 40).

Appuyez sur + pour augmenter, appuyez sur - pour diminuer.

Maintenez + enfoncé pour augmenter le volume de façon continue jusqu'au niveau 15.



Fonctionnement tactile

Pour réaliser des opérations sur l'écran, vous devez toucher, toucher longuement, feuilleter ou défiler pour sélectionner un élément, afficher l'écran de menu de réglage ou changer les pages.

Toucher

Touchez légèrement l'écran pour sélectionner un élément sur l'écran.



Toucher longuement

Touchez l'écran et gardez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que l'affichage change ou qu'un message soit affiché.

Feuilleter

Faites glisser votre doigt rapidement vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour changer de page. Vous pouvez faire défiler un écran de liste en faisant alisser votre doigt vers le haut/bas sur l'écran.

Défiler

Faites alisser votre doiat vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran.



Commande tactile :

Vous pouvez aussi commander la lecture en déplaçant votre doigt sur le panneau tactile de la façon suivante (pour certaines sources, la fonction de commande tactile n'est pas disponible).

- Faire glisser le doigt vers le haut/vers le bas : Équivalent à l'opération consistant à appuyer sur la touche 🕂 / 🗖 (Support). Les stations de diffusion préréglées de la radio sont échangées.
- Faire glisser le doigt vers la gauche/vers la droite : Équivalent à l'opération consistant à appuyer sur la touche $| \mathbf{A} \mathbf{A} / \mathbf{P} \mathbf{A} |$.
- Bougez votre doigt dans le sens horaire ou antihoraire : Augmente/diminue le volume.



Sur l'écran d'ACCUEIL, vous pouvez contrôler et faire glisser le widget avec deux doigts (p.43)





Descriptions de l'écran d'ACCUEIL

La plupart des fonctions sont accessibles depuis l'écran ACCUEIL.



1	 Icônes de raccourci de source de lecture (p.45)
2	 Affiche l'écran de sélection de la source. (p.44)
3	 Widget (élément graphique) Vous pouvez changer l'écran en mode widgets agrandis ou divisés en faisant glisser 2 doigts vers le haut/le bas.
4	 Permet d'afficher l'écran que vous avez défini dans l'écran Personnaliser les favoris. (p.45)
5	Affiche l'écran audio. (p.53)
6	 Bascule entre le mode widgets agrandis ou divisés. (p.43)
7	Affiche l'écran de configuration.
8	 Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran pour afficher le menu de sélection des widgets. (p.43)
9	 Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher le menu de réglage pour certaines fonctions. Pour plus de détails, voir Affichez le menu de réglage pour certaines fonctions (n. 11) dans le mode
	d'emploi.

Affiche l'écran d'ACCUEIL

1 Appuyez sur le bouton 計/也.



> L'écran d'ACCUEIL apparaît.

Widget (élément graphique)

Widget agrandi



Widgets divisés



• Pour changer le style du widget

Touchez la zone du widget. Vous pouvez modifier les informations qui s'affichent ou la présentation.

• Pour changer le widget

Faites glisser deux doigts vers la gauche/vers la droite.

Lorsque le mode widgets divisés est sélectionné, nous vous conseillons de placer les doigts sur chaque fenêtre avant de faire glisser.



• Pour sélectionner le widget

Faites glisser votre doigt du bord gauche de l'écran vers la droite pour afficher le menu de sélection du widget.

Touchez 🛛 pour revenir à l'écran d'Accueil.

Utilisation de base

• Pour changer le format du widget

Faites glisser deux doigts vers le haut/vers le bas pour passer du mode widget agrandi au mode widgets divisés.



Description de l'écran de sélection de source

Vous pouvez afficher les icônes de toutes les sources de lecture et les options sur l'écran de sélection de source.

Pour changer de page, faites glisser votre doigt vers la gauche/vers la droite sur l'écran.



1	 Change les sources de lecture. Pour les sources de lecture, voir Sélectionnez Ia source de lecture (p.44).
2	Indication de la page
3	Retourne à l'écran précédent.
4	Affiche l'écran de configuration.

Sélectionnez la source de lecture

1 Appuyez sur le bouton 🏦 / Ů.

► L'écran d'ACCUEIL apparaît.

2 Touchez 🗰

Depuis cet écran, vous pouvez sélectionner les sources et fonctions suivantes.

Apple CarPlay	Bascule vers l'écran Apple CarPlay depuis l'iPhone connecté.
Android Auto	 Passe à l'écran Android Auto depuis le smartphone Android connecté.
Phone	 Affiche l'écran mains libres. (p.51) Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ou un téléphone mains libres Bluetooth n'est connecté, la boîte de dialogue de mise en attente de l'appariement Bluetooth s'affiche. *1
HD Radio	Commute sur la réception HD Radio. (p.48)
SiriusXM	Commute sur la réception radio satellite SiriusXM [®] .
BT Audio	Active un lecteur audio Bluetooth.
iPod	 Lit les fichiers sur un iPod/iPhone. (p.48)
USB	Lit les fichiers sur un périphérique USB. (p.48)
AV-IN	Commute sur un appareil extérieur connecté à la borne d'entrée AV Audio et à la borne d'entrée Vidéo. *2 *3
Wireless Ministing	Affiche l'écran de miroitage sans fil.
AV Off	Met hors service la source AV. (p.45)

- *1 Lorsque vous vous connectez avec Apple CarPlay ou Android Auto, le mode de fonctionnement est le même que sur un téléphone fourni dans Apple CarPlay ou Android Auto. Si Apple CarPlay ou Android Auto est connecté au cours d'une conversation avec le dispositif Bluetooth ou un téléphone iDatalink, l'appel en cours se poursuivra.
- *2 Vous pouvez utiliser la source AV-IN lorsqu'un câble d'une source visuelle à l'exception d'une caméra est connecté à la borne d'entrée Vidéo et qu'un câble est connecté à la borne d'entrée Audio AV. (n 62)

(**p.62**)

*3 Réglez « VIDEO IN » sur « None » dans les Paramètres d'attribution de la caméra. (p.65)

Pour éteindre la source AV

Appuyez sur le bouton 前/也.
 ≻ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

2 Touchez 🛄.

3 Touchez AV Off.



Personnalisez les raccourcis des icônes de source

Vous pouvez disposer les pictogrammes des sources comme bon vous semble.

1 Appuyez sur le bouton 計/也.

- > L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 2 Touchez 🗰.
- 3 Touchez et maintenez le pictogramme que vous souhaitez déplacer en mode de personnalisation.
- **4** Faites glisser le pictogramme vers la position souhaitée.



Personnaliser la touche des favoris

- 1 Appuyez sur le bouton 計/也.
- 2 Touchez 🙆.
- 3 Touchez SETUP.
- 4 Touchez Key Assignment.
- 5 Touchez Favorite Customize.
- 6 Sélectionnez une fonction favorite.





Descriptions de l'écran de commande de source

Certaines fonctions peuvent être exécutées depuis la plupart des écrans.



Affiche l'écran de sélection de la source.

(**p.44**)

Affiche l'écran du menu de configuration.

3 Raccourcis des icônes de source

La source change pour celle que vous avez définie avec un raccourci. Pour le réglage du raccourci, consultez **Personnalisez les raccourcis des icônes de source (p.45)**.

Informations concernant les périphériques Bluetooth connectés.

5 Éléments indicateurs

Affiche l'état actuel de la source et ainsi de suite.

Écran des listes

Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources.

Afficher l'écran de liste

1 Touchez Q.



Affiche la fenêtre de sélection de type liste.

2 Play etc.

Les touches ayant plusieurs fonctions s'affichent ici.

- Play : Joue toutes les pistes dans le dossier contenant la piste actuelle.
- **Q** Az : Passe à la lettre que vous avez saisie (recherche alphabétique).
- Top Tup : Remonte au niveau hiérarchique supérieur.

₃ 🗹 Défilement du texte

Fait défiler le texte affiché.

 ▲
 / ✓ / ズ / ⊻ Défilement de la page

Vous pouvez changer de pages pour afficher plus d'éléments en appuyant sur

• X / X : Affiche la page du haut ou la page du bas.

5 Retour

Retourne à l'écran précédent.

USB/iPod

Connecter un périphérique USB

1 Branchez le périphérique USB avec le câble USB. (*p.63*)



- Déconnectez le périphérique USB
- 1 Appuyez sur le bouton ♠/Ů.
- **2** Touchez une source autre que **USB**.
- **3** Débranchez le périphérique USB.

Périphérique USB utilisable

Vous pouvez utiliser une clé USB de mémoire de masse avec cet appareil.

Le terme « périphérique USB » indique dans ce manuel un dispositif mémoire flash.

Connectez un iPod/iPhone

Préparation

- Avec un iPhone compatible avec Apple CarPlay, désactivez Apple CarPlay en faisant fonctionner l'iPhone en configuration fonctionnelle avant de connecter l'iPhone. Pour des détails concernant la méthode de configuration, veuillez contacter le fabricant de la borne.
- Seule un iPod/iPhone peut être connecté.

Connexion par fil

Préparation

- Connectez un iPod/iPhone avec le KS-U62 (accessoire en option) lorsque Apple CarPlay n'est pas connecté.
- 1 Connectez l'iPod/iPhone à l'aide du KS-U62. (*p.63*)
- Pour débrancher l'iPod/iPhone connecté avec le câble :
- 1 Débranchez l'iPod/l'iPhone.

Connexion Bluetooth

Appariez le périphérique iPhone par Bluetooth.

Préparation

- Pour connecter un iPhone via Bluetooth, enregistrez-le comme un périphérique Bluetooth et exécutez au préalable le réglage du profil de la connexion. Voir Commutez le périphérique connecté (p.53) dans le mode d'emploi et Enregistrer l'appareil Bluetooth (p.50).
- Connectez un iPhone via Bluetooth lorsque Apple CarPlay et l'iPod/iPhone ne sont pas connectés via USB.

iPod/iPhone connectables

Les modèles suivants peuvent être reliés à cet appareil.

Convient pour

- iPhone XS iPhone 8
- iPhone 6s
- Max
- iPhone 7 Plus iPod
- iPhone XS
- iPhone 7 touch (6e
 iPhone 5E génération)
- iPhone XR iPhone SE
- iPhone X iPhone 6s
- iPhone 8 Plus Plus

Fonctionnement de base USB/ iPod

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

1 Appuyez sur le bouton ♠/Ů.

L'écran d'ACCUEIL apparaît.

- **2** Touchez **.**
- 3 Appuyez sur USB ou iPod. (p.44)



1 CODEC

Lorsqu'une source en haute résolution est en cours de lecture, ses informations de format sont affichées.

2 Touches de commande

- **Q** : Fait une recherche de piste/fichier. Pour plus de détails sur les recherches.
- I <>> I <>> Eecherche la piste/fichier précédent/suivant.
 Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer

une avance ou un retour rapide.

- ►II : Lit ou met en pause.
- が : Touchez pour atténuer/restaurer le son.
- C : Répète la piste/le dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, les modes de répétition changent dans l'ordre suivant;

Répétition de fichier (🔎), Répétition de dossier (🔎), Répétition de tous (🔍

 Zei : Lit de manière aléatoire tous les morceaux du dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, les modes aléatoires changent dans l'ordre suivant;

Fichier au hasard (≱≉), Fonction sur arrêt

3 Liste des contenus

- Touchez le côté gauche de l'écran pour afficher la liste de Contenu. Touchez de nouveau pour fermer la liste.
- Affiche la liste de lecture. Lorsque vous appuyez sur un nom de fichier/piste dans la liste, la lecture démarre.

Syntoniseur HD Radio™

Fonctionnement de base du syntoniseur HD Radio

Pour écouter la source HD Radio, touchez l'icône **HD Radio** sur l'écran de sélection de la source. (*p.44*)

REMARQUE

 La diffusion HD Radio est destinée au marché d'Amérique du Nord uniquement.

Écran de contrôle



1 Touches de commande

- Idd >>> : Syntoniser sur une station. Il est possible de changer la méthode de commutation des fréquences (voir 3 Mode de recherche/Touches de bande).
- CH▼ CH▲ : Sélectionne un canal.
- **Q** : Affichez l'écran de liste des canaux.
- If the second second
- 💋 : Touchez pour atténuer/restaurer le son.

2 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté droit de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

• **10key Direct** : Affiche directement la station / l'écran de recherche de canaux.

- **SETUP** (FM uniquement) : Affiche l'écran de CONFIGURATION DU SYNTONISEUR.
- AME : Prédéfinit automatiquement les stations. (p.49)
- RCV : Modifie le mode de réception HD Radio.
 Auto : Bascule automatiquement entre l'audio numérique et analogique.
 Digital : Sélectionnez cela pour régler uniquement sur audio numérique.
 Analog : Sélectionnez cela pour régler

uniquement sur audio analogique. • **PTY** (FM uniquement) : Recherche un

- programme par type de programme.
- Enregistre les informations relatives à la chanson en cours de réception.
- Emergency Alerts : Activez ou désactivez le message d'alerte.
- Alert Message Log : Affiche le message d'alerte reçu.

3 Touches mode/bande

- Touchez pour changer de mode de recherche dans l'ordre suivant : **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.
 - **AUTO1** : Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
 - AUTO2 : Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
 - MANUAL : Commute sur la fréquence suivante manuellement.
- Change les bandes (entre FM et AM).

4 Affichage des informations

Affiche les informations concernant la station en cours : Fréquence et canal

Toucher 🔘 vous permet de basculer entre le Contenu A, le Contenu B et le Contenu C. Contenu A : Nom de la station, titre de la

chanson, nom de l'artiste

Contenu B : Message de la station, texte radio Contenu C : Genre PTY, nom de l'album

5 Liste des présélections

- Un simple appui sur **(** / **)** vous permet de changer la taille de l'écran.
- Rappelle la station ou le canal mémorisé.
- Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.

6 Affichage de l'indicateur

Lorsque vous recevez une station HD Radio, cela s'éclaire en orange lorsque l'audio est numérique et en gris lorsque l'audio est analogique. Lorsque vous recevez une station analogique, cela s'éteint.

Utilisation de la mémorisation

Mémoire automatique

Vous pouvez enregistrer automatiquement les stations offrant une bonne réception dans la mémoire.

- **1** Touchez la touche de la bande de votre choix.
- 2 Touchez Sur le côté droit de l'écran. Touchez AME.
- 3 Touchez Yes.
 - > La mémorisation automatique se lance.

Mémoire manuelle

Vous pouvez enregistrer la station ou le canal en cours de réception dans la mémoire.

- 1 Sélectionnez la station ou le canal que vous souhaitez mémoriser.
- 2 Touchez FM# (#:1-15) ou AM # (#:1-5) à laquelle vous souhaitez associer la station ou le canal, pendant 2 secondes, jusqu'à confirmation par un bip.

Sélection des présélections

1 Touchez sur le côté gauche de l'écran. Sélectionnez dans la liste la station ou le canal de votre choix.

Utilisation du Bluetooth

Enregistrer l'appareil Bluetooth

Il est indispensable de déclarer à l'appareil le lecteur audio ou le smartphone/téléphone portable Bluetooth avant de pouvoir utiliser la fonction Bluetooth.

1 Appuyez sur le bouton 計/也.

2 Touchez

3 Touchez SETUP.

 L'écran de menu de configuration s'affiche.

4 Touchez Connections & AV.



5 Touchez Device List.

6 Choisissez un type de périphérique.

Bluetooth

Pour connecter un périphérique en tant que source audio Bluetooth.

Apple CarPlay

Pour connecter un périphérique en tant que source Apple CarPlay.

Android Auto

Pour connecter un périphérique en tant que source Android Auto.

7 Touchez 🚛.

 La fenêtre de dialogue d'attente d'appariement Bluetooth apparaît.





REMARQUE

- Si un périphérique Apple CarPlay est actuellement connecté, le périphérique Apple CarPlay sera déconnecté.
- Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ou encore un téléphone Bluetooth mains-libres n'est connecté, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour afficher la boite de dialogue de mise en attente d'appariement Bluetooth.
- 8 Recherchez l'appareil (« KW-Z1000W ») à partir de votre smartphone/téléphone portable.

Complétez les étapes 8 à 10 dans un délai de 30 secondes.

9 Utilisez votre smartphone/téléphone portable en fonction des messages affichés.

Confirmez la requête sur le smartphone/téléphone portable.



Entrez le code PIN sur votre smartphone/téléphone portable.

Le code PIN est défini par défaut en tant que « 0000 ».



10 Touchez Yes.

Lorsque la transmission et la connexion des données sont terminées, l'icône de connexion au Bluetooth apparaît sur l'écran.

REMARQUE

 Lors de l'enregistrement de l'iPhone disponible pour Apple CarPlay sans fil, un message de confirmation s'affiche. Touchez Yes pour afficher l'écran Apple CarPlay pour une connexion sans fil.

Utilisation du module mainslibres

Vous pouvez utiliser la fonction téléphone en connectant le téléphone Bluetooth à cet appareil.

REMARQUE

 Lorsque l'application Apple CarPlay ou Android Auto est connectée, la fonction Bluetooth Mains libres et les connexions de deux périphériques Bluetooth ne peuvent pas être utilisées. Seule la fonction Mains libres Apple CarPlay ou Android Auto peut être utilisée.

Effectuez un appel

- 1 Appuyez sur le bouton 計/也.
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- **2** Touchez **.**
- 3 Touchez Phone. (p.44)
 - ► L'écran Mains libres s'affiche.

REMARQUE

- Si votre smartphone/téléphone portable est compatible avec PBAP, vous pouvez afficher le répertoire téléphonique et les listes d'appel sur l'écran tactile lorsque le smartphone/téléphone portable est connecté.
 - Répertoire téléphonique : jusqu'à 1 000 entrées
 - Jusqu'à 50 entrées, y compris appels composés, appels reçus et appels manqués

4 Sélectionnez une méthode de numérotation.



- 🔇 : Appel depuis l'historique des appels
- 💷 : Appel depuis le répertoire téléphonique
- Appel depuis un numéro présélectionné
- 🗄 : Appel en saisissant un numéro de téléphone

• Sélectionnez le smartphone/téléphone portable à utiliser

Lorsque vous connectez deux smartphones/ téléphones portables

1) Appuyez sur <u>Device Name2</u> pour sélectionner le téléphone que vous voulez utiliser.

Appel depuis l'historique des appels



2 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.

C.	Device Name 1	Device Name 2	
lo	Incoming Call 0123456789		~
	Cutgoing Call 0123456789		
	Missed Call 0123456789		
	Creation Incoming Call 0123456789		
★	Cutgoing Call 0123456789		
12	Missed Call 0123456789		-9 <u>9</u>
• #	Creation Incoming Call 0123456789		×

Appel depuis le répertoire téléphonique

- 1 Touchez
- 2 Touchez Q A-Z
- **3** Sélectionner l'initiale.
 - Les caractères n'ayant aucun nom correspondant ne sont pas affichés.
 - Un premier caractère avec un accent tel que « ü » peut être cherché à l'aide d'un caractère sans accent « u ». Un caractère avec un accent dans la phrase ne peut pas être cherché.
- 4 Sélectionnez la personne que vous souhaitez appeler dans la liste.



5 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.



REMARQUE

- Vous pouvez trier les numéros de téléphone dans la liste par nom de famille ou par prénom. Pour plus de détails, voir *Configuration Mains libres* (p.62) dans le mode d'emploi.
- Lorsque le russe ou l'hébreu est sélectionné dans « Language select » (p.68) dans le mode d'emploi, vous pouvez basculer entre le clavier Anglais et le clavier de la langue sélectionnée.
- Vous pouvez effectuer une recherche avec 3 lettres initiales sur le clavier Anglais et 1 lettre initiale sur le clavier Russe/Hébreu.

Appel depuis un numéro présélectionné



2 Touchez le nom ou le numéro de téléphone.

Appel par entrée d'un numéro de téléphone

- 1 Touchez
- 2 Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.
- 3 Touchez

Réception d'un appel

1 Touchez pour répondre à un appel téléphonique ou

pour rejeter un appel entrant.



REMARQUE

- Lors du passage du levier de vitesse en position marche à arrière (R) et en surveillant l'image à partir de la caméra de recul, cet écran n'apparaît pas, même si un appel est reçu.
- Le portrait enregistré dans le répertoire s'affiche pendant l'émission/la réception d'appels et pendant un appel.
- Si vous modifiez le répertoire du côté de l'appareil connecté après avoir téléchargé le répertoire, le portrait peut ne pas s'afficher en fonction du contenu modifié. Il est recommandé de télécharger le répertoire à chaque fois que vous le modifiez.
- La qualité d'image d'un portrait affiché peut dépendre du périphérique connecté.

Pour mettre fin à l'appel

- 1 Pendant une conversation, touchez
- Actions possibles pendant un appel



- Régler le volume de votre voix
- 1) Touchez Speech Quality.
- 2) Touchez ◀ ou ▶ pour Microphone Level.

• Régler le volume de réception

Appuyez sur le bouton - ou +.



Mettre votre voix en sourdine

Touchez 2 pour mettre votre voix en sourdine ou annuler cette fonction.

Envoyer la tonalité de numérotation

Touchez **DTMF** pour afficher l'écran de saisie des tonalités.

Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran.

Passer d'une destination de sortie vocale à une autre

En touchant **I I** / **I I** , les destinations de la sortie vocale basculent systématiquement entre le smartphone/téléphone portable et le haut-parleur.

Contrôle de l'audio

Vous pouvez régler différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.

- 1 Appuyez sur le bouton 計/し.
- **2** Touchez
- 3 Touchez Audio.



Contrôle de l'audio en général

- 1 Touchez FAD / BAL / Zone.
- **2** Réglez chaque paramètre comme suit.



◄ et ► permettent de régler la balance gauche/droite.

▲ et ▼ permettent de régler la balance avant/arrière.

Center

Annulez le réglage.

🔳 Contrôle d'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur en sélectionnant le réglage optimal pour chaque catégorie.

- 1 Touchez EQ/SW Level.
- **2** Touchez l'écran pour configurer l'égaliseur graphique comme vous le souhaitez.



Niveau de gain (zone dans le cadre pointillé)

Réglez le niveau de gain en touchant chacune des barres de fréquences. Vous pouvez sélectionner une barre de fréquence et ajuster son niveau en utilisant A, V.

ALL SRC

Appliquez la courbe de l'égaliseur ajustée pour toutes les sources. Appuyez sur **ALL SRC** puis appuyez sur **OK** sur l'écran de confirmation.

Memory

Enregistre la courbe d'égaliseur ajustée de « User1 » à « User4 ».

Initialize

Initialiser (aplatir) la courbe EQ actuelle.

Bass EXT (Réglages extension basse)

Lorsque cette fonction est active, les fréquences inférieures à 62,5 Hz sont configurées sur le même niveau de gain (62,5 Hz).

SW Level

Réglez le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur « None ».

Pop / Hip Hop / R&B / Jazz / Classical / Hard Rock / Flat / Bass Boost / User1 / User2 / User3 / User4

Réaffiche la courbe de l'égaliseur préréglée.

Connexion/Installation

Cette section est destinée à l'installateur professionnel.

Pour des raisons de sécurité, confiez le câblage et le montage à des professionnels. Consultez le revendeur du système audio du véhicule.

Avant l'installation

Avant d'installer cet appareil, veuillez prendre les mesures de précaution suivantes.

AVERTISSEMENTS

- Si vous branchez le câble d'allumage (rouge) et le câble de la batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), il peut y avoir un courtcircuit entraînant, à son tour, un incendie. Il faut toujours brancher ces câbles à la source d'alimentation fonctionnant via le boîtier de fusibles.
- Ne débranchez pas le fusible du câble d'allumage (rouge) ni du câble de la batterie (jaune). L'alimentation électrique doit être connectée aux câbles via le fusible.

Installez cet appareil dans la console du véhicule.

Ne touchez pas les éléments métalliques de cet appareil pendant et juste après l'utilisation de l'appareil. Les éléments métalliques tels que le dissipateur thermique et le coffret sont très chauds.

REMARQUE

- Le montage et le câblage de ce produit requièrent expérience et savoir-faire. Pour des questions de sécurité, les travaux de montage et de câblage doivent être effectués par des professionnels.
- N'installez pas l'appareil s'il devient un obstacle aux performances du conducteur.
- Ajustez la position du panneau pour qu'il ne devienne pas un obstacle aux performances du conducteur.
- Veillez à brancher l'appareil à une alimentation électrique négative de 12 Vcc avec mise à la terre.

- N'installez pas l'appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou susceptibles d'être éclaboussés par de l'eau.
- N'utilisez pas vos propres vis. N'utilisez que les vis fournies. L'utilisation de vis non appropriées risque d'endommager l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas sous tension («There is an error in the speaker wiring. Please check the connections. » (Il y a un problème avec le câblage du haut-parleur. Veuillez vérifier les branchements) s'affiche), le câble du haut-parleur est peut-être en court-circuit ou est en contact avec le châssis du véhicule et la fonction de protection a peut-être été enclenchée. C'est pourquoi il faut vérifier le câble de l'enceinte.
- Si l'allumage de votre véhicule ne possède pas de position ACC, branchez les câbles d'allumage à une source d'alimentation que la clé de contact peut allumer ou éteindre. Si vous branchez le câble d'allumage à une source d'alimentation à tension constante comme les câbles de la batterie, il se peut que la batterie se décharge.
- Si la console possède un couvercle, le couvercle n'est pas fermé même lorsque l'appareil est correctement installé.
- Si le fusible saute, vérifiez d'abord que les câbles ne se touchent pas afin d'éviter tout court-circuit, puis remplacez l'ancien fusible par un nouveau fusible de même puissance.
- Isolez les câbles non connectés avec un ruban vinyl, ou tout autre matériau similaire. Pour éviter tout court-circuit, ne retirez pas les capuchons placés aux extrémités des câbles non connectés ou des bornes.
- Si seulement deux enceintes sont branchées au système, branchez les connecteurs soit aux bornes de sortie avant soit aux bornes de sortie arrière (ne pas mélanger les bornes de sortie avant et arrière). Par exemple, si vous

connectez le connecteur \bigoplus de l'enceinte gauche à une borne de sortie avant, ne connectez pas le connecteur \bigoplus à une borne de sortie arrière.

- Une fois l'appareil installé, vérifiez que les feux de freinage, les clignotants et les essuie-glace, etc. du véhicule fonctionnent correctement.
- L'angle de montage de l'appareil doit être inférieur ou égal à 30°.
- Cet appareil est équipé d'un ventilateur destiné à réduire la température interne. Ne montez pas l'appareil dans un endroit où les orifices du ventilateur seraient obstrués. L'obstruction de ces orifices empêcherait le refroidissement de la température interne du ventilateur, provoguant alors un dysfonctionnement.



Ventilateur

- N'exercez pas de pression excessive sur la surface du panneau lors de l'installation de l'appareil dans le véhicule. Cela risque de rayer la surface, de l'endommager ou d'entraîner une défaillance.
- Il se peut que la réception soit mauvaise si des objets métalliques se trouvent à proximité de l'antenne Bluetooth/Wi-Fi.



Unité d'antenne Bluetooth/Wi-Fi

• Champs de vision avant et latéral

 Pour déterminer les champs de vision avant et latéral du conducteur dans des conditions normales, placez un poteau (directement visible de l'avant ou à travers le rétroviseur de la voiture) comme indiqué.



- O : Poteau (hauteur : 1 m, diamètre : 0,3 m)
- Champ de vision à partir de la position du volant
- Zone exemptée (la taille du poteau est soumise à la réglementation)
- Pour les véhicules à conduite à droite, les normes sont inversées.
- *1 Le poteau doit être visible depuis la position du conducteur comme champ de vision directe vers l'avant.
- *2 Le poteau doit être directement visible ou indirectement visible dans le rétroviseur, etc. depuis la position du conducteur.

Accessoires fournis pour l'installation



Procédure d'installation

- Pour éviter les courts-circuits, retirez la clé de contact, puis débranchez la borne ⊖ de la batterie.
- Retirez les pièces du véhicule pour l'installation de l'appareil et la connexion des câbles à la borne.
- Veillez à effectuer correctement les connexions des câbles d'entrée et de sortie pour chaque appareil.
- 4) Brancher les fils de haut-parleur du faisceau de câblage.
- 5) Brancher les fils du faisceau de câblage dans l'ordre suivant : masse, batterie, contact.
- Déterminez la hauteur de l'unité d'affichage et la position du curseur. Voir Distance entre l'unité d'affichage et l'appareil principal (p.57).
- 7) Branchez le connecteur du faisceau de fils sur l'appareil.
- 8) Installez l'appareil principal sur le véhicule.
- 9) Réinstallez les pièces du véhicule.
- 10) Installez l'unité d'affichage.
- 11) Reconnectez la borne \bigcirc de la batterie.
- 12) Procédez au réglage initial. Voir **CONFIGURATION initiale (p.39)**.

Installation de l'appareil

Confirmez la position d'installation de l'unité d'affichage

• Installation impossible sur les véhicules

Il est possible de procéder à l'installation si l'on peut éviter ce qui suit en réglant la position du curseur et la hauteur d'affichage.

• Distance entre l'unité d'affichage et l'appareil principal

Réglez la position du curseur et affichez la hauteur de manière à ce qu'il n'interfère pas avec le mouvement d'affichage.

Appareil : mm

Exemples

Panneau de clusters Curseur en sur le véhicule position arrière

Curseur en position avant

• C'=50 mm ; Position du curseur : Position avant Hauteur d'affichage : Configurez uniquement « 4 »

 C'=30 mm ; Position du curseur : Position arrière Hauteur d'affichage : Configurez uniquement « 4 »

Position du curseur : Position avant Hauteur d'affichage : Configurez « 2 »~« 4 »

Positionner le curseur vers l'avant

1 Retirez les quatre vis du bas de l'appareil principal.

2 Retirez les deux couvercles pour la position arrière, puis retirez les deux vis à tête hexagonale du support pour la position arrière.

3 Tirez le bloc curseur vers l'avant et retirez les deux vis à tête hexagonale pour retirer le support pour la position arrière.

4 Installez le support pour la position avant (accessoire ⁽¹⁾) de chaque côté de manière à ce que ses saillies soient alignées avec les fentes situées sur l'appareil principal.

5 Fixez le support pour la position avant au bloc curseur avec les deux vis à tête hexagonale. Poussez le bloc curseur jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis fixez le support pour la position avant à l'appareil principal avec les deux vis à tête hexagonale.

6 Réinstallez les quatre vis sur le bas de l'appareil principal.

7 Installez le couvercle de la position avant (accessoire (3)) à deux emplacements, comme indiqué.

Réglage de la hauteur d'affichage

1 Retirez les quatre vis à tête plate de chaque côté.

2 Réglez la hauteur d'affichage en fonction de la position du trou de vis. La valeur par défaut est «1».

Position du trou de vis

3 Réinstallez les quatre vis à tête plate des deux côtés et réglez l'affichage.

REMARQUE

Fixez correctement avec les vis à tête plate. Après l'installation de l'unité d'affichage (accessoire (accessoire) sur l'appareil principale, inclinez l'affichage vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête et vérifiez que l'unité d'affichage (accessoire (accessoire)) ne touche pas les pièces du véhicule. Si l'unité d'affichage touche les pièces du véhicule, réglez à nouveau la hauteur de l'affichage.

🔳 Antenne GPS

L'antenne GPS est installée à l'intérieur du véhicule. Elle doit être installée dans une position aussi horizontale que possible pour permettre une réception aisée des signaux satellite GPS.

Montage de l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule :

- 1) Nettoyez votre tableau de bord ou autre surface de montage.
- 2) Retirez le séparateur de la plaque métallique (accessoire ⑦).
- 3) Appuyez fermement la plaque métallique (accessoire ⑦) contre votre tableau de bord ou une autre surface de montage. Vous pouvez courber la plaque de métal (accessoire ⑦) pour l'adapter à une surface incurvée, si nécessaire.
- Retirez le séparateur de l'antenne GPS (accessoire (6)), et fixez l'antenne sur la plaque métallique (accessoire ⑦).

REMARQUE

- Utilisez l'antenne GPS fournie. L'utilisation d'une antenne GPS autre que celle fournie peut entraîner une réduction de la précision de positionnement.
- Selon le type de véhicule, il se peut que la réception des signaux satellite GPS ne soit pas possible avec une installation intérieure.
- Veuillez installer l'antenne GPS à distance des antennes utilisées pour les radios CB ou les télévisions par satellite.
- L'antenne GPS doit être installée à au moins 30 cm (12 pouces) du smartphone/téléphone portable ou de toute autre antenne de transmission. Ces types de communication peuvent interférer avec les signaux du satellite GPS.
- Le fait de peindre l'antenne GPS avec une peinture (métallique) peut entraîner une baisse de performance.

🔳 Microphone

- 1) Vérifiez la position d'installation du microphone (accessoire ③).
- 2) Nettoyez la surface d'installation.
- Retirez le séparateur du microphone (accessoire ③) et collez le microphone à l'emplacement indiqué ci-dessous.
- Branchez le câble du microphone sur l'appareil en le fixant à divers endroits à l'aide de ruban adhésif ou de toute autre méthode appropriée.

Connexion/Installation

5) Réglez l'orientation du microphone (accessoire ③) en direction du conducteur.

Fixez un câble avec du ruban spécialement prévu à cet effet.

Installation de l'appareil principal

REMARQUE

- Déterminez la position du curseur avant l'installation de l'appareil principal. (**p.58**) La position du curseur ne peut pas être modifiée après qu'il ait été installé sur le véhicule.
- Vérifiez que l'appareil est correctement en place. Si l'appareil n'est pas stable, cela peut occasionner un dysfonctionnement (le son peut par exemple sauter).
- 1 Retirez les pièces qui gênent l'installation telles qu'un panneau sur le véhicule.
- 2 Installez le support de voiture sur l'appareil principal.

- **3** Branchez les fils du faisceau de câblage et l'équipement périphérique.
- 4 Installez l'appareil principal sur le véhicule.
- **5** Réinstallez les pièces retirées telles qu'un panneau sur le véhicule.

6 Installez l'unité d'affichage (accessoire (8)) sur l'appareil principal.

REMARQUE

- Si l'unité d'affichage touche un panneau sur le véhicule, réglez la hauteur d'affichage en vous référant à *Réglage de la hauteur d'affichage* (p.59).
- 7 Fixez l'unité d'affichage avec six vis à tête hexagonale (accessoire ①).

8 Fixez le couvercle de protection (accessoire ⁽¹²⁾) sur la pièce de couplage, puis fixez-le à l'aide de deux vis à tête cylindrique (accessoire ⁽¹³⁾).

REMARQUE

 Si le couvercle de protection (accessoire ⁽¹²⁾) n'est pas fixé, cet appareil ne s'allume pas. Même si l'appareil est mis sous tension, l'alimentation peut être coupée à mi-course. Assurez-vous de fixer le couvercle de protection (accessoire ⁽¹²⁾).

9 Relevez l'écran manuellement.

Connexion/Installation

Configuration du système d'enceinte à 3 voies

Connexion du système et des composants externes

- Pour la configuration du système d'enceintes, voir Configuration du système d'enceinte à 3 voies (p.71) dans le mode d'emploi.
- Pour la configuration des enceintes et du répartiteur, voir Configuration de l'enceinte/du répartiteur (p.72) dans le mode d'emploi.
- Pour connecter les fils des enceintes aux bornes autres que les bornes des enceintes ou les bornes de préamplification, voir Connexion du système et des composants externes (p.62) et Connexion des câbles sur les contacts électriques (p.61).

6	Connecteur du syntoniseur de véhicule SiriusXMTuner Pour plus d'informations sur la manière d'installer le tuner pour véhicule SiriusXM, consultez le Guide d'installation inclus avec le tuner.	 ^[1] Tension d'alimentation maximum pour USB : DC 5 V == 1,5 A ^[2] Vendue séparément ^[3] Voir <i>Fixation d'un câble prolongateur USB</i> (<i>p.63</i>).
	Entrée HDMI Utilisez un câble HDMI (disponible dans le commerce). Lorsque vous connectez le câble à la borne HDMI, retirez la fixation. Après avoir connecté le câble, remettez la fixation en place. Fixation Fixation Connecteur HDMI	Fixation d'un câble prolongateur USB Fixez le câble prolongateur USB avec une bande isolante ou similaire afin que ses connecteurs ne soient pas débranchés.
8	Connecteur iDatalink	
9	Entrée audio AV (mini jack ø3,5)	
10	Accessoire (6) : Antenne GPS Utilisez l'antenne GPS fournie. L'utilisation d'une antenne GPS autre que celle fournie peut entraîner une réduction de la précision de positionnement.	Cable HDMI ^[2]
11	Entrée de la 3ème caméra de vue (jaune) Pour plus d'informations, voir Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra (p.65).	KS-U62 (0,8 m) ^[3]
12	Entrée de la caméra vue arrière (jaune)	ਁੑੑੑ
13	Entrée de la caméra de vue avant (jaune) * ¹ Pour plus d'informations, voir Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra (p.65).	
14	Sortie vidéo (jaune)	الے T
15	Entrée vidéo (jaune)	
*1 La pe	caméra de vue latérale (gauche ou droite) ut aussi être connectée à 9 ou à 13.	

^[2] Vendu séparément ^[3] Accessoire proposé en option

ഹപ്

ា

KS-U62 (0,8 m) [3]

 $\odot \odot$ 0**,**0

۰I

DC 5 V === 1,5 A

iPhone (avec Apple CarPlay) [2]

^[4] Voir *Fixation d'un câble prolongateur USB* (p.63).

^[1] Tension d'alimentation maximum pour USB :

^[1] Vendue séparément

^[2] Voir **Pour configurer les réglages** d'affectation de la caméra (p.65).

Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra

1 Appuyez sur le bouton ♠/Ů.

► L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez **SETUP**.

 L'écran de menu de configuration s'affiche.

4 Touchez Camera.

 Le menu des paramètres de la caméra s'affiche.

- **5** Touchez Camera Assignment Settings.
- **6** Sélectionnez l'élément à configurer.

FRONT VIEW CAMERA

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée de la caméra de vue avant.

3rd VIEW CAMERA

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée de la 3ème caméra de vue.

VIDEO-IN

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée Vidéo.

7 Sélectionnez la caméra de vue à configurer.

8 Touchez Enter.

Annexes

Note pour les spécifications

Section Bluetooth

Fréquence : 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie RF (E.I.R.P.) : +4 dBm (MAX), classe de puissance 2

Général

Tension de fonctionnement : batterie de voiture 12 V CC

Impédance de haut-parleur $: 4 - 8 \Omega$

Copyrights

- La marque du mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVCKENWOOD Corporation est faite sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- DSD, LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.

• Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. For patents see https://dts.com/patents. HD Radio and the HD, HD Radio, and "ARC" logos are registered trademarks or trademarks of iBiquity Digital Corporation in the United States and/or other countries.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
 To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

- The Wi-Fi CERTIFIED[™] Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance[®].
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation.FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

FontAvenue

 This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.

Ubiquitous

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (j)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (jj)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTPS://WWW.MPEGLA.COM</u>
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (;) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (jj) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. LLC. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO, NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTPS://WWW.MPEGLA.</u> COM

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Contenido

Antes de la utilización	68
Acerca de la Guía de inicio rápido	68
Cómo leer este manual	68
Precauciones	68
Funciones básicas	70
Funciones de los botones del panel from	tal70
Poner en marcha la unidad	70
Ajustes iniciales	71
Ajuste del volumen	73
Operaciones de la pantalla táctil	73
Menú emergente	74
Descripciones de la pantalla INICIO	75
Descripción de la pantalla de selección de	le
fuente	76
Descripciones de la pantalla de control o	de 70
Tuente	70
Pantalla de lista	/8
USB/iPod	79
Conexión de un dispositivo USB	79
Conecte el iPod/iPhone	79
Funcionamiento básico de USB/iPod	80
Sintonizador de HD Radio™	80
Funcionamiento básico del sintonizador	
HD Radio	80
Manejo de la memoría	81
Control de Bluetooth	82
Registre el dispositivo Bluetooth	82
Usar la unidad de manos libres	83
Control del audio	85
Conexión/Instalación	86
Antes de la instalación	86
Instalación de la unidad	89
Apéndice	97
Nota para las especificaciones	97

Antes de la utilización

Acerca de la Guía de inicio rápido

 Esta Guía de inicio rápido describe las funciones básicas de esta unidad. En el caso de funciones no descritas en la Guía, consulte el Manual de instrucciones en el siguiente sitio web: https://www.jvc.net/cs/car/

 El Manual de instrucciones está sujeto a cambios por modificaciones de las especificaciones, etc.
 Asegúrese de descargar la última edición del Manual de instrucciones a título de referencia.

Cómo leer este manual

- Las pantallas y paneles que se incluyen en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer explicaciones claras de las distintas operaciones. Por este motivo, pueden diferir de las pantallas o paneles reales, y algunos patrones de visualización también pueden ser diferentes de los reales.
- Idioma de la pantalla: En este manual, se utiliza inglés para las explicaciones. Puede seleccionar el idioma de la pantalla desde el menú SETUP. Consulte Configuración del sistema (P.68) en el Manual de instrucciones.

Precauciones

ADVERTENCIAS

Para evitar lesiones o incendios, tome las precauciones siguientes:

- Para evitar un cortocircuito, nunca coloque ni deje objetos metálicos (como monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- No mire fijamente la pantalla de la unidad mientras está conduciendo durante un periodo prolongado de tiempo.
- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor JVC.

Precauciones para el uso de esta unidad

- Cuando compre accesorios opcionales, pregunte a su distribuidor JVC si dichos accesorios son compatibles con su modelo y en su región.
- Puede seleccionar el idioma de visualización de los menús, las etiquetas de archivos de audio, etc. Consulte **Configuración del sistema (P.68)** en el Manual de instrucciones.
- La función Radio Data System o Radio Broadcast Data System no funcionará en lugares donde no existan emisoras compatibles con este servicio.

Cómo proteger el monitor

 Para proteger el monitor de posibles daños, no lo utilice con un bolígrafo con punta de bola ni con ninguna herramienta similar de punta afilada.

🔳 Limpieza de la unidad

 Si la placa frontal de la unidad está manchada, límpiela con un paño suave y seco, como un paño de silicio. Si la placa frontal está muy manchada, límpiela con un paño humedecido con detergente neutro y, después, vuelva a limpiarla con un paño suave y seco.

NOTA

 Si aplica un limpiador en spray directamente sobre la unidad, podría dañar sus componentes mecánicos. Si limpia la placa frontal con un paño áspero o con líquido volátil, como disolvente o alcohol, puede rayar la superficie o borrar los caracteres impresos.

Obtención de la señal GPS

La primera vez que encienda esta unidad, debe esperar a que el satélite reciba las señales de satélite por primera vez. Este proceso podría durar varios minutos. Asegúrese de que su vehículo está en el exterior en una zona abierta apartado de edificios o árboles altos para una mejor recepción.

Después de que el sistema reciba las señales de satélite por primera vez, las sucesivas veces recibirá las señales más rápidamente.

Sobre GLONASS

Esta unidad utiliza el Sistema de navegación global por satélite (Global Navigation Satellite System, GLONASS) además de GPS.

La combinación del GPS y el GLONASS puede aumentar la precisión de posicionamiento en comparación con solamente el GPS.

Precauciones para usuarios de teléfonos inteligentes

Ejecutar simultáneamente múltiples aplicaciones en su teléfono inteligente mientras comparte pantalla implica una gran demanda en el microprocesador del teléfono, afectando potencialmente a la comunicación y al rendimiento.

Para obtener los mejores resultados mientras empareja su receptor JVC, por favor, asegúrese de cerrar cualquier aplicación no utilizada.

Funciones básicas

Funciones de los botones del panel frontal

Número	Nombre	Función
1	Sensor remoto	Recibe la señal del mando a distancia.
2	–, + (Volumen)	 Ajusta el volumen. Si continúa presionando +, el volumen aumentará hasta 15. (P.73)
3	FNC/ 🖨	 Muestra la pantalla de menú emergente. Mantener el botón pulsado muestra la pantalla que ha establecido como pantalla Personalizar favoritos (P.77).
4	₩ /ს	 Muestra la pantalla de inicio (P.75). Si la unidad está apagada, la enciende. Mantener el botón pulsado apaga la alimentación.
5	Ŷ	 Activa y desactiva la función de reconocimiento de voz. Si no están conectados Apple CarPlay, Android Auto ni un teléfono Bluetooth con manos libres, mantener pulsado muestra el diálogo de espera de emparejamiento Bluetooth.

Poner en marcha la unidad

➤ La unidad se pone en marcha.

NOTA

• La primera vez que se activa la unidad después de la instalación, debe realizarse la configuración inicial **(P.71)**.

Para apagar la unidad:

- 1 Mantenga pulsado el botón 前/也.
 - ➤ La unidad se apaga.

Ajustes iniciales

Configuración inicial

Realice esta configuración si es la primera vez que utiliza esta unidad.

1 Ajuste cada elemento del modo siguiente.

Initial SE	TUP	
Finish	Language	
	Clock	
	Display & Button	
	Camera	
	OEM SETUP	
	DEMO	

Language

Seleccione el idioma utilizado para la pantalla de control y los elementos de configuración. La opción predeterminada es "American English (en)".

- 1 Toque Language.
- 2 Toque Language Select.
- ③ Seleccione el idioma deseado.
- (4) Toque 🖌 .
- Para más información, consulte

Configuración del sistema (P.68) en el Manual de instrucciones.

Clock

Configura la sincronización del reloj y lo ajusta.

Para más detalles, consulte Ajustes del calendario/reloj (P.72).

Display & Button

Ajuste el color de iluminación de los botones.

- 1 Toque **Display & Button**.
- 2 Toque Button Illumination Color.
- ③ Seleccione el color deseado.
- (4) Toque **(5)**.

Para obtener más detalles, consulte Configuración de la pantalla y los botones (P.65) en el Manual de instrucciones.

Camera

Ajusta los parámetros de la cámara.

- (1) Toque Camera.
- 2 Ajuste cada uno de los elementos y toque 🦕 .

Para más información, consulte Configuración de la cámara (P.47) en el Manual de instrucciones.

OEM SETUP

Esta función requiere un adaptador que se encuentre disponible comercialmente. Consulte a su distribuidor JVC para obtener más detalles.

DEMO

Configure el modo de demostración. La opción predeterminada es "ON".

2 Toque Finish.

Initial SETL	JP	
Finish	Language	
	Clock	
	Display & Button	
	Camera	
	OEM SETUP	
	DEMO	

NOTA

· Estas opciones pueden ajustarse desde el menú SETUP. Consulte Configuración (P.63) en el Manual de instrucciones

Configuración del código de seguridad

Es posible ajustar un código de seguridad para proteger su receptor contra robos.

Al activar la función del código de seguridad, el código no puede cambiarse y la función no puede desactivarse. Tenga en cuenta que el código de seguridad se puede establecer con un número de 4 a 8 dígitos de su elección.

Preparativos

 Ajuste DEMO en OFF en el menú de ajustes del sistema. Consulte Configuración del sistema (P.68) en el Manual de instrucciones.

1 Pulse el botón 計/し.

3 Toque SETUP.

► Aparece la pantalla SETUP Menu.

> Aparece el menú de ajustes del sistema.

5 Toque Security Code Set en el menú de ajustes del sistema.

- Aparece la pantalla Ajuste del código de seguridad.
- 6 Introduzca un código de seguridad de 4 a 8 dígitos y toque **Enter**.

7 Introduzca de nuevo el mismo código y toque Enter.

En estos momentos se registra su código de seguridad.

NOTA

- Toque BS para borrar la última entrada.
- Si introduce un código de seguridad diferente, el procedimiento vuelve al paso 6 (para la introducción del primer código).
- Si ha desconectado el receptor de la batería, introduzca el código de seguridad correcto tal como lo indicó en el paso 6 y toque Enter. Ya puede utilizar su receptor.

Para cambiar el código de seguridad:

- **1** Toque **Security Code Change** en la pantalla Seguridad.
 - Aparece la pantalla Ajuste del código de seguridad.
- 2 Introduzca el código de seguridad registrado actual y toque **Enter**.

- 3 Introduzca un nuevo código de seguridad de 4 a 8 dígitos y toque **Enter**.
- 4 Introduzca de nuevo el mismo código y toque Enter.

En estos momentos se registra el nuevo código de seguridad.

Para borrar el código de seguridad:

- **1** Toque Security Code Cancellation en la pantalla Seguridad.
 - Aparece la pantalla Ajuste del código de seguridad.
- 2 Introduzca el código de seguridad registrado actual y toque Enter. Se borra el código de seguridad.

Ajustes del calendario/reloj

- 1 Pulse el botón 計/也.
- 2 Toque 🔯
- 3 Toque SETUP.
 - > Aparece la pantalla SETUP Menu.
- 4 Toque System.
 - > Aparece el menú de ajustes del sistema.
- 5 Ajuste cada elemento del modo siguiente.

Desplace la página para mostrar los elementos ocultos.

	🔅 SETUP	Audio	÷.
Connection & AV	Language select	American English(en)	
Display & Button User Interface	Time Format	12-Hour	
Camera	Clock	GPS-SYNC	
System	Time Zone	Pacific Time [GMT -8:00]	
Assignment	Clack Adjust		~

Time Format

Seleccione el formato de visualización de la hora.

12-Hour (predeterminado)/24-Hour

Clock

GPS-SYNC (predeterminado): Sincroniza la hora del reloj con GPS.

Manual : Ajuste el reloj manualmente.

Time Zone

Seleccione el huso horario.
Clock Adjust

Si selecciona **Manual** para Reloj, ajuste manualmente la fecha y la hora. **(P.73)**

NOTA

• Configure la fecha y la hora. Si no se configuran, algunas funciones podrían no funcionar.

Ajustar la fecha y la hora manualmente

 Toque Clock Adjust en el menú de ajustes del sistema.

2 Ajuste la fecha y, a continuación, ajuste la hora.



3 Toque Set.

Ajuste del volumen

Puede ajustar el volumen (0 a 40).

Pulse + para aumentar, y pulse – para disminuir.

Si mantiene pulsado + el volumen aumenta de forma continua hasta el nivel 15.



Operaciones de la pantalla táctil

Para realizar operaciones en la pantalla, deberá tocar, mantener pulsado, pasar o deslizar un dedo para seleccionar un elemento, visualizar la pantalla del menú de configuración o cambiar de página.

• Tocar

Toque suavemente la pantalla para seleccionar un elemento.



Tocar y mantener pulsado

Toque la pantalla y continúe pulsando hasta que se cambie la visualización o se muestre un mensaje.

Hojear

Deslice su dedo rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para cambiar de página.

Puede desplazar la pantalla de lista pasando el dedo hacia arriba/abajo por la pantalla.

Deslizar

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para desplazarse por la misma.



Control táctil por gestos:

También puede controlar la reproducción moviendo su dedo sobre la pantalla táctil, de la siguiente manera (la función de control por táctil por gestos no está disponible para todas las fuentes).

- Deslizar el dedo hacia arriba/hacia abajo:
 Equivalente a la operación de pulsar
 (medio). Se cambian las emisoras de la Preselección del sintonizador.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda/derecha: Equivalente a la operación de pulsar I◄◄/ ►►I.
- Moviendo el dedo en sentido horario o antihorario: Sube/Baja el volumen.



En la pantalla INICIO, puede controlar el widget deslizando dos dedos. (**P.75**)

Funciones básicas



• Tecla de función de 1 a 3: La pantalla 1 actual cambia a una de las establecidas. Las teclas de función 1 y 2 se establecen para las funciones Camera y Speaker de forma predeterminada. Para el ajuste de las funciones, consulte Personalizar las funciones del menú emergente (P.74) – 🧾 : Muestra la pantalla de vista de la cámara. – 🧟 : Muestra la pantalla Audio. (P.85) • Toque y mantenga para visualizar la pantalla de personalización del menú FNC. 2 Iconos de fuentes de acceso directo: La fuente cambia a una de las establecidas con un acceso directo. Para el ajuste de los accesos directos, consulte Personalizar los iconos de las fuentes de acceso directo (P.77)

Personalizar las funciones del menú emergente

1	Pulse	el botó	n 🕇/৩.			
2	Toqu	۵.				
3	Toqu	e SETU	Ρ.			
4	Toqu	e Key A	ssignment .			
5	Toqu	e Custo	mize FNC Menu .			
6	Seleccione la tecla de función que desee personalizar.					
	Customiz	e FNC Menu		ξ		
		Key1	Camera	~		
		Key2	Audio			
		Key3	(No Assignment)	~		
	> Aparece la pantalla de lista de funciones.					
7 Seleccione una función.						

No Assignment)	
Camera	
Phone	
Control screen of current source	
JVC Streaming DJ	
SETUP - AV	

8 Toque Close.

Descripciones de la pantalla INICIO

La mayoría de las funciones pueden ejecutarse desde la pantalla INICIO.



Visualización de la pantalla INICIO

1 Pulse el botón 計/也.



> Aparece la pantalla INICIO.

Widget

Widget grande



Widgets divididos



• Para cambiar el estilo del widget

Toque el área del widget. Puede cambiar la información o el diseño visualizados.

Para cambiar el widget

Deslice dos dedos hacia la izquierda/derecha. Cuando se selecciona el modo de widgets divididos, coloque los dedos en cada una de las ventanas antes de deslizar.



Para seleccionar el widget

Deslice el dedo desde el borde izquierdo de la pantalla hacia el lado derecho para visualizar el menú de selección de widgets.

Toque 📓 para volver a la pantalla INICIO.

Funciones básicas

• Para cambiar el formato del widget

Deslice dos dedos hacia arriba/hacia abajo para cambiar entre el modo de widgets grandes y el de widgets divididos.



Descripción de la pantalla de selección de fuente

Puede visualizar iconos de todas las fuentes de reproducción y opciones en la pantalla de selección de fuente.

Para cambiar de página, deslice el dedo hacia la izquierda/derecha de la pantalla.



 Cambia las fuentes de reproducción. Para las fuentes de reproducción, consulte Selección de la fuente de reproducción (P.76).
 Indicación de página
 Regresa a la pantalla anterior.
 Muestra la pantalla CONFIGURACIÓN.

Selección de la fuente de reproducción

1 Pulse el botón 計/也.

► Aparece la pantalla INICIO.

2 Toque **.** Desde la pantalla puede seleccionar las siguientes fuentes y funciones.

Apple CarPlay	 Cambia a la pantalla de Apple CarPlay desde el iPhone conectado.
Android Auto	Cambia a la pantalla de Android Auto desde el teléfono inteligente Android conectado.
Phone	 Muestra la pantalla Manos libres. (P.83) Si no conecta Apple CarPlay, Android Auto ni un teléfono Bluetooth manos libres, se muestra el cuadro de diálogo de espera de emparejamiento Bluetooth. *1
HD Radio	Cambia a la emisión de HD Radio. (P.80)
SiriusXM	 Cambia a la transmisión de radio satelital SiriusXM[®].
BT Audio	Reproduce un reproductor de audio Bluetooth.
iPod	• Reproduce un iPod/iPhone. (P.80)
USB	Reproduce archivos en un dispositivo USB. (P.80)
AV-IN	 Cambia a un componente externo conectado a los terminales de entrada de audio AV y de entrada de vídeo. *2 *3
Wreless Minoring	Muestra la pantalla Espejo inalámbrico.
AV Off	Desactiva la fuente AV. (P.77)

- *1 Al conectar como Apple CarPlay o Android Auto, funciona como un teléfono proporcionado en Apple CarPlay o Android Auto. Si Apple CarPlay o Android Auto están conectados una conversación a través del dispositivo Bluetooth o teléfono iDatalink, continuará la llamada actual.
- *2 Puede usar la fuente AV-IN cuando haya conectado un cable desde una fuente de vídeo (excepto una cámara) al terminal de entrada de Vídeo y un cable al terminal de entrada de Audio AV (P.94).
- *³ Ajuste "VIDEO IN" en "None" en los Ajustes de asignación de cámara (**P.97**)

Para desactivar la fuente AV

1 Pulse el botón 🕇/ပံ.

► Aparece la pantalla INICIO.

2 Toque 🗰.

3 Toque AV Off.



Personalizar los iconos de las fuentes de acceso directo

Puede colocar los iconos de las fuentes en las posiciones que desee.

- 1 Pulse el botón 計/也.
 - > Aparece la pantalla INICIO.
- 2 Toque 🗰.
- 3 Mantenga pulsado el icono que desee mover en el modo de personalización.
- 4 Arrastre el icono hasta la posición deseada.



Personalizar teclas favoritas

- 1 Pulse el botón 前/也.
- 2 Toque 😟.
- 3 Toque SETUP.
- 4 Toque Key Assignment.
- 5 Toque Favorite Customize.
- 6 Seleccione una función favorita.





Descripciones de la pantalla de control de fuente

Existen funciones que pueden ejecutarse desde la mayoría de las pantallas.



Muestra la pantalla de selección de fuente.

(P.76)

Muestra la pantalla Menú CONFIGURACIÓN.

3 Iconos de fuentes de acceso directo

La fuente cambia a una de las establecidas con un acceso directo. Para el ajuste de los accesos directos, consulte **Personalizar los iconos de las fuentes de acceso directo (P.77)**.

Información del dispositivo Bluetooth conectado.

5 Elementos del indicador

Muestra el estado de la fuente actual, etc.

Pantalla de lista

Existen teclas de funciones comunes en las pantallas de listas de la mayoría de las fuentes.

Muestra la pantalla de lista

1 Toque Q.





Muestra la ventana de selección del tipo de lista.

2 Play etc.

Aquí se muestran teclas con varias funciones.

- Play : Reproduce todas las pistas de la carpeta que contiene la pista actual.
- **Q** A-z : Salta a la letra introducida (búsqueda alfabética).
- Top Top : Se desplaza al nivel jerárquico superior.

3 C Desplazar texto

Desplaza el texto visualizado.

4 <u>ヘノンノスノン</u> Desplazar página

Podrá cambiar las páginas para visualizar más elementos tocando

• ► / ≚ : Muestra la página superior o inferior.

5 G Retorno

Regresa a la pantalla anterior.

USB/iPod

Conexión de un dispositivo USB

Conecte el dispositivo USB con el cable USB. (P.95)





- Desconecte el dispositivo USB
- 1 Pulse el botón 🕇 / Ů.
- 2 Toque una fuente distinta a USB.
- 3 Desconecte el dispositivo USB.

Dispositivos USB que pueden utilizarse

En esta unidad puede utilizar un dispositivo USB de tipo de almacenamiento masivo.

La palabra "USB device" que aparece en este manual se refiere a un dispositivo de memoria flash.

Conecte el iPod/iPhone

Preparativos

- Con un iPhone compatible con Apple CarPlay, desactive Apple CarPlay usando la configuración de funciones del iPhone antes de conectar el iPhone. Para obtener más detalles acerca del método de configuración, póngase en contacto con el fabricante del terminal.
- Solamente puede conectarse un iPod/iPhone.

Conexión alámbrica

Preparativos

- Conecte un iPod/iPhone con el KS-U62 (accesorio opcional) mientras Apple CarPlay no esté conectado.
- Conecte el iPod/iPhone usando el KS-U62. (P.95)
- Para desconectar el iPod/iPhone conectado con el cable:
- 1 Desconecte el iPod/iPhone.

Conexión Bluetooth

Empareje el iPhone a través de Bluetooth.

Preparativos

- · Para conectar un iPhone mediante Bluetooth, regístrelo como dispositivo Bluetooth y realice de antemano los aiustes del perfil de conexión. Consulte Cambiar el dispositivo conectado (P.53) en el Manual de instrucciones y Registre el dispositivo Bluetooth (P.82).
- Conecte un iPhone mediante Bluetooth mientras Apple CarPlay y un iPod/iPhone no estén conectados mediante USB.

iPod/iPhone que pueden conectarse

Los siguientes modelos pueden conectarse a esta unidad.

Fabricados para

- iPhone XS • iPhone 8 Max
- iPhone 6s
- iPhone 7 Plus iPod touch (6.ª • iPhone 7
- iPhone XS
- generación)
- iPhone XR • iPhone SE
- iPhone X • iPhone 6s
- iPhone 8 Plus Plus

Funcionamiento básico de USB/iPod

La mayoría de las funciones pueden controlarse desde la pantalla de control de fuentes y de reproducción.

1 Pulse el botón 計/也.

> Aparece la pantalla INICIO.

2 Toque **.**

3 Toque USB o iPod. (P.76)

Pantalla de control



1 CODEC

Cuando se reproduce una fuente en alta resolución, se muestra la información de su formato.

2 Teclas de operación

- **Q** : Busca una pista/un archivo. Para obtener más detalles sobre la función de búsqueda.
- Idd **>>**I : Busca la pista o archivo anterior/ siguiente.

Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.

- ►II : Inicia la reproducción o hace una pausa.
- M: Toque para atenuar/restablecer el sonido.
- P: Repite la pista/carpeta actual. Cada vez que se toca la tecla, los modos de repetición cambian en la siguiente secuencia: Repetición de archivo (P), repetición de

carpeta (🗩), repetir todo (🕰)

 Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual. Cada vez que se toca la tecla, los modos aleatorios cambian en la siguiente secuencia:

Archivo aleatorio (🗯), aleatorio desactivado (🔀)

3 Lista de contenido

• Toque el lado izquierdo de la pantalla para visualizar la lista Contenidos. Toque de nuevo para cerrar la lista. Muestra la lista de reproducción. Cuando toque el nombre de un archivo/pista en la lista, la reproducción se inicia.

Sintonizador de HD Radio™

Funcionamiento básico del sintonizador HD Radio

Para escuchar la fuente HD Radio, toque el icono **HD Radio** en la pantalla de selección de fuente. **(P.76)**

NOTA

• La difusión de HD Radio solo se ofrece para la zona de ventas de América del Norte:

Pantalla de control



1 Teclas de operación

- Idd >>>: Sintoniza una emisora. El método de cambio de frecuencia puede modificarse (consulte 3 Teclas del modo de búsqueda/ banda).
- CH▼ CH▲ : Selecciona un canal.
- **Q** : Visualice la pantalla Lista de canales.
- I visualice una lista de los marcadores registrados.
- M: Toque para atenuar/restablecer el sonido.

2 Panel de funciones

Toque el lado derecho de la pantalla para mostrar el panel de funciones. Toque de nuevo para cerrar el panel.

- **10key Direct**: Visualice la pantalla de búsqueda directa de emisora/canal.
- **SETUP** (FM solamente): Muestra la pantalla CONFIGURACIÓN DE SINTONIZADOR.
- AME: Preajusta emisoras automáticamente. (P.81)

• **RCV**: Cambie el modo de recepción de HD Radio.

Auto : Alterne entre audio digital y analógico automáticamente.

Digital: Seleccione esta opción para sintonizar solamente audio digital.

Analog: Seleccione esta opción para sintonizar solamente audio analógico.

- **PTY** (FM solamente): Busca un programa por tipo de programa.
- Guarda la información de la canción que se está recibiendo.
- Emergency Alerts : Active o desactive el mensaje de alerta.
- Alert Message Log: Muestra el mensaje de alerta recibido.

3 Teclas del modo de búsqueda/banda

- Toque para cambiar al modo de búsqueda en la siguiente secuencia: AUTO1, AUTO2, MANUAL.
 - AUTO1: Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.
 - AUTO2: Sintoniza las emisoras memorizadas una después de la otra.
 - MANUAL: Cambia a la frecuencia siguiente manualmente.
- Cambia las bandas (entre FM y AM).

4 Pantalla de información

Muestra información sobre la emisora actual: Frecuencia y canal

Tocar 😧 le permite alternar entre el contenido A, el contenido B y el contenido C.

Contenido A: Nombre de emisora, título de canción, nombre de artista

Contenido B: Mensaje de emisora, radio texto Contenido C: Nombre de emisora, nombre del álbum

5 Lista de preselección

- Tocar **(**/**)** le permite cambiar el tamaño de la pantalla.
- Recupera la emisora o canal memorizados.
- Si se toca durante 2 segundos, almacena en la memoria la emisora o el canal que se reciben actualmente.

6 Visualización de indicador

Mientras recibe una emisora HD Radio, se enciende en naranja cuando es digital y en gris cuando es analógica. Mientras recibe una emisora analógica, está apagada.

Manejo de la memoria

🔳 Memoria automática

Puede almacenar automáticamente en la memoria las emisoras con buena recepción.

- 1 Toque la tecla de la banda deseada.
- 2 Toque C en el lado derecho de la pantalla. Toque AME.
- 3 Toque Yes.
 - > Se inicia la memoria automática.

🔳 Memoria manual

La emisora o canal que se está recibiendo actualmente pueden almacenarse en la memoria.

- 1 Seleccione la emisora o canal que desee almacenar en la memoria.
- 2 Toque durante 2 segundos, hasta oír un pitido, la posición FM# (#:1-15) o AM# (#:1-5) en la que desee almacenar la emisora o canal.

Selección de preajustes

 Toque a en el lado izquierdo de la pantalla.
 Seleccione una emisora o un canal de la lista.

Control de Bluetooth

Registre el dispositivo Bluetooth

Es necesario registrar el reproductor de audio o el teléfono inteligente/teléfono móvil Bluetooth en esta unidad antes de usar la función Bluetooth.

- 1 Pulse el botón 計/也.
- **2** Toque 😳.

3 Toque SETUP.

► Aparece la pantalla SETUP Menu.

4 Toque Connections & AV.



5 Toque Device List.

6 Seleccione un tipo de dispositivo.

Bluetooth

Para realizar la conexión como fuente de audio Bluetooth.

Apple CarPlay

Para realizar la conexión como fuente Apple CarPlay.

Android Auto

Para realizar la conexión como fuente Android Auto.

7 Toque 🛄.

 Aparecerá el cuadro de diálogo de espera de emparejamiento Bluetooth.



NOTA

- Si hay un dispositivo Apple CarPlay conectado en ese momento, el dispositivo Apple CarPlay se desconectará.
- 8 Busque la unidad ("KW-Z1000W") en su teléfono inteligente/teléfono móvil.

Complete los pasos 8 a 10 en 30 segundos.

- **9** Accione su smartphone/teléfono móvil en conformidad con los mensajes visualizados.
 - Confirme la solicitud en el smartphone/teléfono móvil.



Introduzca el código PIN en su teléfono inteligente/teléfono móvil.

El código PIN está configurado como "0000" de forma predeterminada.



10 Toque Yes.

Una vez finalizada la transmisión de datos y la conexión, el icono de conexión Bluetooth aparecerá en la pantalla.

NOTA

 Al registrar el iPhone que está disponible para Apple CarPlay de forma inalámbrica, aparece un mensaje de confirmación. Toque Yes para mostrar la pantalla de Apple CarPlay para la conexión inalámbrica.

Usar la unidad de manos libres

Puede usar la función de teléfono conectando un teléfono Bluetooth a esta unidad.

NOTA

 Mientras Apple CarPlay o Android Auto están conectados, no se pueden usar ni la función de manos libres por Bluetooth ni dos conexiones de dispositivos Bluetooth. Sólo se puede usar la función manos libres de Apple CarPlay o Android Auto.

🔳 Haga una llamada

1 Pulse el botón ₼/也.

- > Aparece la pantalla INICIO.
- **2** Toque **.**
- 3 Toque Phone. (P.76)
 - > Aparece la pantalla de Manos libres.

NOTA

- Si su teléfono inteligente/teléfono móvil es compatible con PBAP, al conectar el teléfono inteligente/teléfono móvil podrá visualizar la agenda telefónica y las listas de llamadas en la pantalla del panel táctil.
 - Agenda telefónica: hasta 1000 entradas
 - Hasta 50 entradas incluyendo llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas

4 Seleccione un método de marcación.



- Llamar usando los registros de llamada almacenados
- 💷 : Llamar usando la agenda telefónica
- ★ : Llamar usando el número preseleccionado
- Elamar introduciendo un número telefónico
- Seleccionar el teléfono inteligente/ teléfono móvil que se desea utilizar

Cuando conecte dos teléfonos inteligentes/ teléfonos móviles

1) Toque Device Name1 Device Name2 para seleccionar el teléfono que desee utilizar.

Llamar usando datos de llamada almacenados

- 1 Toque 🔽.
- 2 Seleccione el número de teléfono de la lista.

C.	Device Name 1	Device Name 2	Tel 🚛 🗲
10	Incoming Call 0123456789		~
	Cutgoing Call 0123456789		
<u>e</u>	Missed Call 0123456789		
	Certain Incoming Call 0123456789		
★	Cutgoing Call 0123456789		*
12	Missed Call 0123456789		- <u> </u>
• 0	Incoming Call 0123456789		×

Llamar usando la agenda telefónica

- 1 Toque
- 2 Toque Q A-Z
- **3** Seleccione la inicial.
 - Los caracteres que no correspondan a ningún nombre no aparecen.
 - Se puede buscar un primer carácter con signos diacríticos como, por ejemplo, "ü" con un carácter sin signos diacríticos como "u". No se puede buscar un carácter con signos diacríticos en una frase.
- 4 Seleccione en la lista la persona a la que desea llamar.



5 Seleccione el número de teléfono de la lista.



Control de Bluetooth

NOTA

- Puede clasificar los números de teléfono de la lista por nombre o apellido. Para obtener más detalles, consulte Configuración de la unidad de manos libres (P.62) en el Manual de instrucciones.
- Si selecciona ruso o hebreo en "Language select" (P.68), podrá alternar entre el teclado inglés y el teclado del idioma seleccionado.
- Puede buscar con 3 letras iniciales en el teclado inglés y 1 letra inicial en el teclado ruso/hebreo.

Llamar usando el número preseleccionado



2 Toque el nombre o número de teléfono.

Llamar introduciendo un número telefónico



- 2 Introduzca un número de teléfono con las teclas numéricas.
- 3 Toque

🔳 Reciba una llamada

1 Toque para contestar una llamada telefónica o

📱 para rechazarla.



NOTA

- Al cambiar la marcha a la posición de marcha atrás (R) y monitorear la imagen desde la cámara de visión trasera, esta pantalla no aparece incluso si se recibe una llamada.
- El retrato registrado en la agenda telefónica se muestra al hacer/recibir llamadas y durante una llamada.
- Si edita la agenda telefónica en el lado del dispositivo conectado después de descargarla, es posible que el retrato no se muestre dependiendo del contenido editado. Le recomendamos que descargue la agenda telefónica siempre que la edite.
- La calidad de imagen de un retrato visualizado depende del dispositivo conectado.

Para finalizar una llamada

- 1 Mientras habla, toque
- Operaciones durante una llamada



• Ajuste del volumen de su voz

1) Toque Speech Quality.

2) Toque ◀ o ► de Microphone Level.

• Ajustar el volumen del receptor

Pulse el botón - o +.



Silenciamiento de su voz

Toque was para silenciar o anular el silenciamiento de su voz.

• Emitir el tono de llamada

Toque **DTMF** para visualizar la pantalla de entrada de tono.

Puede enviar tonos tocando las teclas correspondientes de la pantalla.

• Alternar entre destinos de salida de voz Al tocar

destinos de la salida de voz entre el teléfono inteligente/teléfono móvil y el altavoz.

Control del audio

Puede configurar diversos ajustes como el balance del audio o el nivel del subwoofer.

- 1 Pulse el botón ♠/ປ.
- **2** Toque 😳.
- 3 Toque Audio.



Control general del audio

- 1 Toque FAD / BAL / Zone.
- **2** Ajuste cada parámetro del modo siguiente.



 \triangleleft y \blacktriangleright ajustan el balance izquierdo y derecho.

▲ y ▼ ajustan el balance delantero y trasero.

Center

Borre el ajuste.

Control del ecualizador

Puede ajustar el ecualizador seleccionando el ajuste optimizado para cada categoría.

- 1 Toque EQ / SW Level.
- 2 Toque la pantalla y ajuste a su gusto el ecualizador gráfico.



Nivel de ganancia (área en el marco punteado)

Ajuste el nivel de ganancia tocando cada una de las barras de frecuencia.

Podrá seleccionar la barra de frecuencia y ajustar su nivel usando \blacktriangle , \blacktriangledown .

ALL SRC

Aplique la curva del ecualizador ajustado a todas las fuentes. Toque **ALL SRC** (Todas las fuentes) y a continuación toque **OK** (Aceptar) en la pantalla de confirmación.

Memory

Guarda la curva del ecualizador ajustado como "User1" a "User4".

🔳 Initialize

Inicialice (aplane) la curva EQ actual.

Bass EXT (ajustes ampliados de graves)

Si está activo, las frecuencias inferiores a 62,5 Hz se establecen al mismo nivel de ganancia que (62,5 Hz).

SW Level

Ajustar el volumen del subwoofer. Esta opción no está disponible cuando el subwoofer está ajustado en "None".

Pop / Hip Hop / R&B / Jazz / Classical / Hard Rock / Flat / Bass Boost / User1 / User2 / User3 / User4

Recuperar la curva de EQ predeterminada.

Conexión/Instalación

Esta sección es para el instalador profesional. Por razones de seguridad, deje las tareas de cableado y montaje a profesionales. Consulte al concesionario de audio del automóvil.

Antes de la instalación

Antes de la instalación de esta unidad, tenga en cuenta las precauciones siguientes.

ADVERTENCIAS

- Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del automóvil (tierra), podría producir un cortocircuito y esto, a su vez, un incendio. Conecte siempre esos cables a la fuente de alimentación que pasa por la caja de fusibles.
- No corte el fusible del cable de ignición (rojo) y el cable de la batería (amarillo). El suministro de energía debe conectarse a los cables por medio del fusible.

A PRECAUCIÓN

• Instale esta unidad en la consola de su vehículo.

No toque la parte metálica de esta unidad durante e inmediatamente después del uso de la unidad. Las partes metálicas, tales como el disipador de calor o la carcasa, pueden estar muy calientes.

NOTA

- La instalación y el cableado de este producto requieren habilidad y experiencia. Para mayor seguridad, deje el trabajo de montaje y cableado en manos de profesionales.
- No instale la unidad si se va a convertir en un obstáculo para la conducción.
- Ajuste la posición del panel de manera que este no llegue a ser un obstáculo para la conducción.
- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12 V CC con conexión a tierra negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o con posibilidad de salpicaduras de agua.

- No utilice sus propios tornillos. Utilice solo los tornillos suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad.
- Si la alimentación no se enciende (se visualiza "There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." (Hay un error en el cableado del altavoz. Por favor, compruebe las conexiones)), puede que el cable del altavoz haya sufrido un cortocircuito o que haya tocado el chasis del vehículo y se haya activado la función de protección. Por lo tanto, el cable del altavoz debe ser revisado.
- Si el encendido de su automóvil no está provisto de la posición ACC, conecte los cables de encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación con un suministro de voltaje constante, como con los cables de la batería, la batería puede agotarse.
- Si la consola tiene una tapa, dicha tapa no se cerrará aunque la unidad se haya instalado bien.
- Si se funden los fusibles, asegúrese primero de que los cables no están en contacto pues pueden ocasionar un cortocircuito, luego reemplace el fusible dañado por uno nuevo que tenga la misma potencia de servicio.
- Aísle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Si se han conectado solamente dos altavoces al sistema, enchufe los conectores a ambos terminales de salida delanteros o a ambos terminales de salida traseros (es decir, no mezcle terminales delanteros y traseros). Por ejemplo, si conecta el conector
 ⊕ del altavoz izquierdo a un terminal de salida delantero, no conecte el conector
 ⊖ a un terminal de salida trasero.

- Después de instalar la unidad, compruebe que las luces de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc., funcionan satisfactoriamente.
- Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.
- Esta unidad cuenta con un ventilador de refrigeración para reducir la temperatura interna. No monte la unidad en un lugar en el que el ventilador de refrigeración de la unidad pueda quedar obstruido. Si estas aberturas quedan bloqueadas, la refrigeración no se producirá, aumentando la temperatura interna y provocando averías.



Ventilador de refrigeración

- No presione con fuerza la superficie del panel al instalar la unidad en el vehículo. De lo contrario, pueden producirse marcas, daños o fallos.
- La recepción podría ser baja si existen objetos metálicos cerca de la antena Bluetooth/Wi-Fi.



Unidad de antena Bluetooth/Wi-Fi

• Campos de visión delanteros y laterales

 Para determinar los campos de visión laterales y delanteros del conductor en condiciones normales, coloque un poste (visible directamente desde la parte delantera o visible a través del espejo retrovisor) tal y como se muestra.



- o : Poste (altura: 1 m; diámetro: 0,3 m)
- Campo de visión desde la posición de conducción
- Zona excluida (el tamaño del poste está sujeto a regulación)
- Los estándares se invierten para vehículos con la dirección a la derecha.
- *1 El poste debe ser visible desde la posición del conductor como un campo de visión delantero directo.
- *2 El poste debe ser directamente visible o indirectamente visible a través del retrovisor, etc., desde la posición del conductor.







Procedimiento de instalación

- Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal ⊖ de la batería.
- 2) Retire las piezas del vehículo para instalar la unidad y conectar los cables a los terminales.
- Realice de forma adecuada las conexiones de los cables de entrada y salida para cada unidad.
- 4) Conecte los cables del mazo de los altavoces.
- 5) Conecte los cables del mazo de cables en el orden siguiente: tierra, batería, encendido.
- Establezca la altura de la unidad de visualización y la posición del deslizador. Consulte Distancia entre la unidad de visualización y la unidad principal (P.89).
- 7) Conecte el mazo de cables a la unidad.
- 8) Instale la unidad principal en el vehículo.
- 9) Vuelva a instalar las piezas del vehículo.
- 10) Instale la unidad de visualización.
- Conecte nuevamente el terminal ⊖ de la batería.
- 12) Realice la configuración inicial. Consulte **Configuración inicial (P.71)**.

Instalación de la unidad

Comprobar la posición de instalación de la unidad de visualización

• Vehículos en los que no se puede instalar

Es posible instalar la unidad si se pueden evitar las situaciones siguientes ajustando la posición del deslizador y la altura de la pantalla.



• Distancia entre la unidad de visualización y la unidad principal

Ajuste la posición del deslizador y la altura de la pantalla de manera que no interfieran con el movimiento de la pantalla.

Posición	Ángulo de la pantalla					Altura de la pantalla				
del deslizador	-10°	0°	45°			1	2	3	4	
	a			-10°	а	10				
					b	38,1	50,9	63,8	76,5	
				nº a		26,7				
Posición				0	b	34,7	47,7	60,7	73,7	
trasera					С	5,7	14,4	24,1	33,4	
				45°	d	45,8	36,6	27,4	18,2	
	La La I			1.00	а	30,1				
			-10	b	b 38,1 50,9 63,8					
				~	o° a		46,7			
Posición			0	b	34,7	47,7	60,7	73,7		
delantera					С	25,7	34,9	44,1	53,3	
				45°	d	45,8	36,6	27,4	18,2	

Unidad: mm

Ejemplos

Panel de instrumentos Deslizador en la del vehículo posición trasera



Deslizador en la posición delantera





 C'=50 mm;
 Posición del deslizador: Posición delantera Altura de la pantalla: Ajustar solo la "4"

 C'=30 mm; Posición del deslizador: Posición trasera Altura de la pantalla: Ajustar solo la "4"

Posición del deslizador: Posición delantera Altura de la pantalla: Ajuste "2"~"4"

- Posicionar el deslizador hacia delante
- **1** Retire los cuatro tornillos de la parte inferior de la unidad principal.



2 Retire las dos cubiertas para la posición trasera y, a continuación, retire los dos tornillos de cabeza hexagonal del soporte de la posición trasera.



3 Arrastre el bloqueo del deslizador hacia delante y retire los dos tornillos de cabeza hexagonal para desmontar el soporte de la posición trasera.



4 Instale el soporte de la posición delantera (accesorio ⁽¹⁰⁾) en ambos lados de manera que sus salientes queden alineados con las ranuras de la unidad principal.



5 Fije el soporte de la posición delantera en el bloqueo del deslizador con los dos tornillos de cabeza hexagonal. Arrastre el bloqueo del deslizador hasta que se detenga y, a continuación, fije el soporte de la posición delantera a la unidad principal con los dos tornillos de cabeza hexagonal.



6 Vuelva a instalar los cuatro tornillos en la parte inferior de la unidad principal.



7 Instale la cubierta de la posición delantera (accesorio ⁽³⁾) en las dos ubicaciones tal y como se muestra.



🔳 Ajuste de la altura de la pantalla

1 Retire los cuatro tornillos de cabeza plana de ambos lados.



2 Ajuste la altura de la pantalla de acuerdo con la posición del orificio del tornillo. La opción predeterminada es "1".



Posición del orificio del tornillo

3 Vuelva a instalar los cuatro tornillos de cabeza plana en ambos lados y fije la pantalla.

NOTA

 Fíjela con tornillos de cabeza plana de forma correcta. Después de instalar la unidad de visualización (accesorio ®) en la unidad principal, incline la pantalla hacia delante hasta que se detenga y confirme que la unidad de visualización (accesorio ®) no golpea con piezas del vehículo. Si la unidad de visualización golpea contra piezas del vehículo, ajuste la altura de la pantalla de nuevo.

🔳 Antena GPS

La antena GPS está instalada dentro del vehículo. Debe instalarse lo más horizontalmente posible para permitir una fácil recepción de las señales de satélite GPS.

Para montar la antena GPS en el interior del vehículo:

- 1) Limpie el salpicadero o la superficie en cuestión.
- 2) Extraiga el separador de la placa metálica (accesorio ⑦).
- 3) Presione con fuerza la placa metálica (accesorio ⑦) sobre el salpicadero o cualquier otra superficie de montaje. Si fuera necesario, puede doblar la placa metálica (accesorio ⑦) para adaptarla a una superficie curva.
- Retire el separador de la antena del GPS (accesorio [®]) y pegue la antena a la placa de metal (accesorio [®]).



NOTA

- Utilice la antena GPS suministrada. Usar una antena GPS que no sea la suministrada podría causar una disminución en la precisión del posicionamiento.
- Dependiendo del vehículo, la recepción de la señal GPS podría no ser posible con una instalación en el interior.
- Por favor, instale esta antena GPS en una zona alejada de cualquier otra antena que se use con radios BC o televisiones por satélite.
- La antena GPS debería instalarse en una posición separada al menos 12 pulgadas (30 cm) del teléfono inteligente/teléfono móvil u otras antenas transmisoras. Las señales del satélite GPS podrían interferir con estos tipos de comunicación.
- Pintar la antena GPS con pintura (metálica) podría causar una disminución en su rendimiento.

🔳 Unidad de micrófono

- 1) Compruebe la posición de instalación del micrófono (accesorio ③).
- 2) Limpie la superficie de instalación.
- Extraiga el separador del micrófono (accesorio

 y fije el micrófono en la posición indicada más abajo.
- Conecte el cable del micrófono a la unidad de forma segura en varias posiciones mediante cinta u otro método.

Conexión/Instalación

Ajuste la dirección del micrófono (accesorio
 (3)) hacia el conductor.



Fije un cable con una cinta adhesiva de uso comercial.

🔳 Instalación de la unidad principal

NOTA

- Determine la posición del deslizador antes de instalar la unidad principal (**P.90**). La posición del deslizador no se puede cambiar después de la instalación en el vehículo.
- Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si la unidad está en una posición inestable, es posible que no funcione correctamente (por ejemplo, el sonido puede interrumpirse).
- **1** Retire las piezas que interfieran con la instalación, como el panel del vehículo.
- 2 Instale el soporte del vehículo en la unidad principal.



- **3** Conecte los cables del mazo de cables y los equipos periféricos.
- 4 Instale la unidad principal en el vehículo.
- 5 Vuelva a instalar las piezas desmontadas como, por ejemplo, un panel del vehículo.



6 Instale la unidad de visualización (accesorio (8)) en la unidad principal.



NOTA

- Si la unidad de visualización golpea contra un panel del vehículo, ajuste la altura de la pantalla tomando como referencia el apartado Ajuste de la altura de la pantalla (P.91).
- 7 Fije la unidad de visualización con seis tornillos de cabeza hexagonal (accesorio



8 Coloque la cubierta protectora (accesorio ⁽²⁾) en la pieza de acople y, a continuación, fíjela con dos tornillos de fijación (accesorio ⁽³⁾).



NOTA

 Si la cubierta protectora (accesorio ⁽¹⁾/₂) no está instalada, esta unidad no se encenderá. Aunque encienda la unidad, la alimentación se apagará en mitad del proceso. Asegúrese de instalar la cubierta protectora (accesorio ⁽¹⁾/₂).

9 Levante la pantalla manualmente.

Conexión/Instalación





- Para la configuración de los altavoces y la configuración de la transición, consulte
 Configuración del altavoz/transición (P.72) en el Manual de instrucciones.
- Para más información sobre cómo conectar los cables de los altavoces a terminales que no sean los terminales para altavoz y los terminales de salida previa, consulte Conexión del sistema y de los componentes externos (P.94) y Conectar los cables a los terminales (P.93).

Conexión del sistema y de los componentes externos



Conector iDatalink
Salida de audio AV (miniconector ø3,5)
Accesorio (6): Antena GPS Utilice la antena GPS suministrada. Usar una antena GPS que no sea la suministrada podría causar una disminución en la precisión del posicionamiento.
Entrada de la cámara de visión de terceros (amarillo) Para obtener más información, consulte Para configurar los ajustes de asignación de la cámara (P.97).
Entrada de la cámara de visión trasera (Amarillo)
Entrada de la cámara de visión delantera (amarillo) * ¹ Para obtener más información, consulte Para configurar los ajustes de asignación de la cámara (P.97).
Salida de vídeo (amarillo)
Entrada de vídeo (amarillo)
-

*1 La cámara de visión lateral (izquierda o derecha) también se puede conectar a 9 o 13.

Conexión de un dispositivo USB



⁽¹⁾ Corriente de alimentación máxima USB : CC 5 V --- 1,5 A ^[2] Vendida por separado

⁽³⁾ Consulte Asegurar el cable de extensión USB (P.95).

Asegurar el cable de extensión USB

Asegure el cable de extensión USB con cinta aislante o similar para que sus conectores no se desconecten.



🔳 Conexión de un iPod/iPhone

Conector Lightning



- ⁽¹⁾ Corriente de alimentación máxima USB : CC 5 V == 1,5 A
- ^[2] Se vende por separado
- ^[3] Accesorio opcional
- ^[4] Consulte Asegurar el cable de extensión USB (P.95).



- ⁽¹⁾ Corriente de alimentación máxima USB : CC 5 V == 1,5 A
- ^[2] Se vende por separado
- ^[3] Consulte Asegurar el cable de extensión USB (P.95).



^[1] Vendida por separado

^[2] Consulte Para configurar los ajustes de asignación de la cámara (P.97).

Para configurar los ajustes de asignación de la cámara

- 1 Pulse el botón ₼/也.
 - ► Aparece la pantalla INICIO.



- **3** Toque SETUP.
 - > Aparece la pantalla SETUP Menu.

4 Toque Camera.

- Aparece el menú de ajustes de la cámara.
- **5** Toque Camera Assignment Settings.
- **6** Seleccione el elemento a configurar.

FRONT VIEW CAMERA

Establezca la asignación de la vista de la cámara conectada al terminal de entrada de la cámara de visión delantera.

3rd VIEW CAMERA

Establezca la asignación de la vista de la cámara conectada al terminal de entrada de la cámara de visión de terceros.

VIDEO-IN

Establezca la asignación de la cámara de la vista de la cámara conectada al terminal de entrada de vídeo.

7 Seleccione la vista de la cámara a configurar.



- **3** Ajustes de Mirroring
- 8 Toque Enter.

Apéndice

Nota para las especificaciones

Sección de Bluetooth

Frecuencia : 2,402 – 2,480 GHz

Potencia de salida de RF (PIRE) : +4 dBm (MÁX.), potencia de clase 2

General

Voltaje de funcionamiento : batería de coche de 12 V CC

Impedancia del altavoz $: 4 - 8 \Omega$

Apéndice

Derechos de autor

- La marca Bluetooth[®] y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por JVCKENWOOD Corporation se realiza bajo licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.
- DSD, LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.



• Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. For patents see https://dts.com/patents. HD Radio and the HD, HD Radio, and "ARC" logos are registered trademarks or trademarks of iBiquity Digital Corporation in the United States and/or other countries.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
 To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

- The Wi-Fi CERTIFIED[™] Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance[®].
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation.FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

FontAvenue

 This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.

Ubiquitous

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (j)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (jj)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTPS://WWW.MPEGLA.COM</u>
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (;) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. LLC. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO, NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTPS://WWW.MPEGLA.</u> COM

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

■ ISED CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

- Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

A CAUTION

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

Attention de 'ISED

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ATTENTION

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISED. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name:	JVC
Products:	MONITOR WITH RECEIVER
Model Name:	KW-Z1000W
Responsible Party:	JVCKENWOOD USA CORPORATION 2201 East Dominguez Street, Long Beach, CA 90810, U.S.A. PHONE: 310 639-9000
THIS DEVICE COMP RULES. OPERATION TWO CONDITIONS (1) THIS DEVICE M INTERFERENCE	PLIES WITH PART 15 OF THE FCC I IS SUBJECT TO THE FOLLOWING : AY NOT CAUSE HARMFUL , AND

(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

CALIFORNIA, USA

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material – special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)



Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos.

Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Informação sobre a eliminação de pilhas

Este produto não deve ser eliminado como lixo doméstico geral. Devolva a pilha usada ao revendedor ou entidade autorizada para que a mesma seja devolvida ao fabricante ou importador.

A reciclagem e a eliminação de lixo de maneira apropriada ajudarão a conservar os recursos naturais ao mesmo tempo que prevenirão os efeitos prejudicais à nossa saúde e ao meio ambiente.

Para cumplimiento de la IFT:

"La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,

incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

