



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

#### **Voltage Measurement Safety Information**

When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

IMPORTANT: The following operations are allowed only during the first 5 minutes after the power cycle.

Step No.	Keypad Pressed	Setting	Control Display	Diagnostics Mode Operation Descriptions
1	Press the timer "+" and "-" keys (see image below) in the following sequence:	1st	"CO"	Configuration mode
	- > + > - > + > OK\Key Lock			
2	Press the timer "+" and "-" keys to scroll	2nd	"FS"	Failure Show
	"OK/Key Lock" to confirm.	3rd	"DE"	Delete Failure
	ON OFF     -     +     Booster       ON OFF     -     +     Booster		AUTO	OK KeyLock     ON OFF     -     +     Booster       ON OFF     -     +     Booster
	ON OFF     —     +     Booster       ON OFF     —     +     Booster		AUTO ner +	OK     ON

**3** Once any one of the modes "CO", "FS" or "DE" is selected, it is possible to operate them or to exit them, and return to the Idle screen, by pressing any one of the ON/OFF buttons. The system also automatically returns to the Idle screen if no button is pressed for 60 seconds.

To Complete configuration procedure:

#### SW Configuration:

q

COMMERCIAL CODE	SW Configuration
WCI55US4JB	53
UCIG245KBL	53
WCI55US0JB	54
WCI55US0JS	54
JIC4324KB	55

1. Enter in Configuration mode (CO), the digits of the top left and top right zones display "0" and "0".

	—	+	Booster	AUTO	ОК	ON OFF	] [-	+	Booster	. []
ON	_	+	Booster	○	1 3 sec	ON OFF	] [-	+	Booster	

- 2. The number displayed on the top left and top right zones represents the number of the configuration: the left digit represents the tenths, the right digit represents the units. E.g. "3", "5", is configuration number 35.
- 3. The numbers of the tenths and of the units are selected separately. The number selected is indicated by the SELECTION DOT. The digit with the selection dot ON is the digit selected. One only digit at a time can be selected.

#### □ \_\_\_\_\_ SELECTION DOT

- 4. When one of digit of the tenths or the units is selected, its value can be selected from 0 to 9 by using the "+" and "-" button of the timer.
- 5. In order to change the digit selected, press any one of the "-" or "+" buttons of the top left or top right zone. By pressing "+" or "-" of the top left zone the tenths digit will be selected; by pressing "+" or "-" of the top right zone the units digit will be selected.



- 6. Once the proper configuration number has been selected and visually by the timer digits, press "KEY LOCK" to confirm.
- 7. After that, the HMI starts the configuration of itself and the IPCs of the system (2 or 3 IPCs depending on the system configuration).
- 8. If the system configuration is completed:
  - Successfully (i.e all boards correctly configured) then the HMI resets;
  - Not successfully (i.e one or more boards not correctly configured) then the HMI generates the ERROR feedback.
  - In case of error, turn off the system for at least 30 seconds and then repeat the procedure.

**IMPORTANT:** The following operations are allowed only during the first 5 minutes after the power cycle.

Step No.	Keypad Pressed	Setting	Control Display	Diagnostics Mode Operation Descriptions
1	Press the timer "+" and "-" keys (see image below) in the following sequence:	1st	"CO"	Configuration mode
	- > + > - > + > Key Lock			
2 Press the keys to s modes at to confirm	Press the timer "+" and "-" keys to scroll the different	2nd	"FS"	Failure Show
	modes and press "Key Lock" to confirm.	3rd	"DE"	Delete Failure
	ON OFF Auto +	ON OFF	• +	ON OFF Auto +
	Flexi +	Lock	+	+
	ON OFF Auto —		Timer	ON OFF Auto —

3 Once any one of the modes "CO", "FS" or "DE" is selected, it is possible to operate them or to exit them, and return to the Idle screen, by pressing any one of the ON/OFF buttons. The system also automatically returns to the Idle screen if no button is pressed for 60 seconds.

To complete configuration procedure:

SW configuration:

COMMERCIAL CODE	SW Configuration
KCIG550JBL	01
KCIG550JSS	01
JIC4530KB	02
JIC4530KS	02
KCIG950JBL	03
KCIG950JSS	03
JIC4930KB	04
JIC4930KS	04
KCIG556JBL	05
KCIG556JSS	05
JIC4536KB	06
JIC4536KS	06
KCIG956JBL	03
KCIG956JSS	03
JIC4936KB	04
JIC4936KS	04

- 1. Enter in Configuration mode (CO), the number displayed by the two timers represents the number of the configuration, e.g. "3", "5", is configuration number 35.
- 2. To select the requested configuration number, press, "+" button of the timer to increase by one unit, "-" button of the timer to decrease by one unit. It is possible to keep pressed "+" and "-" buttons for automatic increase/decrease.
- 3. Once the proper configuration number has been selected and visualized by the timer digits, press "KEY LOCK" to confirm.
- 4. After that, the HMI starts the configuration of itself and of the IPCs of the system (2 or 3 IPCs depending on the system configuration).
- 5. If the system configuration is completed:
  - Successfully (i.e. all boards correctly configured) then the HMI resets;
  - Not successfully (i.e. one or more boards not correctly configured) then the HMI generates the ERROR feedback.
  - In case of error turn off the system for at least 30 seconds and then repeat the procedure.

#### Failure/Error Display Codes

DISPLAY CODE	DESCRIPTION	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
F0E1	Cookware is detected but it is not compatible with requested operation	The cookware is not well positioned on the cooking zone, or it is not compatible with one or more cooking zones.	Press On/Off button twice to remove the F0E1 code and restore the functionality of the cooking zone. Then, try to use the cookware with a different cooking zone, or use different cookware.
F0E2	Main relay stuck closed	Main relay is stucked to close position and cannot get open.	<ol> <li>Unplug cooktop or disconnect power</li> <li>Remove the glass to access the inside of the cooktop.</li> <li>Replace IPC Replace all parts and panels before operating.</li> <li>Reassemble the product</li> <li>Plug in cooktop or reconnect power.</li> <li>Make sure to configure again the product before to verify operation accessing to Configuration Menu and set the correct configuration number.</li> <li>Verify operation is normal.</li> </ol>
F0E4	Inverter under current	Coil not connected	<ol> <li>Unplug cooktop or disconnect power</li> <li>Remove the glass to access the inside of the cooktop.</li> <li>Check for coil connection:         <ul> <li>If Coil connection is broken, replace coil</li> <li>If Coil connection is ok, replace IPC Replace all parts and panels before operating.</li> </ul> </li> <li>Reassemble the product</li> <li>Plug in cooktop or reconnect power.</li> <li>Make sure to configure again the product before to verify operation accessing to Configuration Menu and set the correct configuration number.</li> <li>Verify operation is normal.</li> </ol>
F0E6	Product supply error	<ul> <li>Fuse track action</li> <li>Mains line frequency</li> <li>Vbus undervoltage</li> <li>Vbus overvoltage</li> <li>Vbus stability</li> <li>15 V supply dropped</li> <li>ADC self-diagnostics failure</li> </ul>	<ul> <li>Check the frequency of the phase connected to the IPC. If the frequency is not (60 +/- 2) Hz problem might not be in the appliance. If frequency is ok:</li> <li>1. Unplug cooktop or disconnect power</li> <li>2. Remove the glass to access the inside of the cooktop.</li> <li>3. Replace IPC Replace all parts and panels before operating.</li> <li>4. Reassemble the product</li> <li>5. Plug in cooktop or reconnect power.</li> <li>6. Make sure to configure again the product before to verify operation accessing to Configuration Menu and set the correct configuration number.</li> <li>7. Verify operation is normal.</li> </ul>
F0E7	Wrong power cord connection	The power supply connection is not exactly as indicated in "MAKE ELECTRICAL CONNECTION" section in the Installation Instructions.	Adjust the power supply connection according to "MAKE ELECTRICAL CONNECTION" section in the Installation Instructions.

#### Failure/Error Display Codes

DISPLAY CODE	DESCRIPTION	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
F0E8	Wrong IPC configuration	IPC replaced and not re-configured	<ul> <li>Follow "Parts configuration" instructions to configure the product If this does not fix:</li> <li>1. Unplug cooktop or disconnect power</li> <li>2. Remove the glass to access the inside of the cooktop.</li> <li>3. Replace IPC Replace all parts and panels before operating.</li> <li>4. Reassemble the product</li> <li>5. Plug in cooktop or reconnect power.</li> <li>6. Make sure to Configure again the product before to verify operation accessing to Configuration Menu and set the correct configuration number.</li> <li>7. Verify operation is normal.</li> </ul>
FOEA	The control panel switches off because of excessively high temperatures OR Coil NTC short.	The internal temperature of electronic parts is too high.	<ul> <li>Wait for the hob to cool down before using it again.</li> <li>1. Unplug cooktop or disconnect power</li> <li>2. Remove the glass to access the inside of the cooktop.</li> <li>3. Check Coil NTC for short circuit: <ul> <li>If Coil NTC is bad, replace Coil</li> <li>If Coil NTC is OK, replace IPC Replace all parts and panels before operating.</li> </ul> </li> <li>4. Reassemble the product</li> <li>5. Plug in cooktop or reconnect power.</li> <li>6. Make sure to Configure again the product before to verify operation accessing to Configuration number.</li> <li>7. Verify operation is normal.</li> </ul>
F0EC	Coil NTC open	Coil NTC open	<ul> <li>Wait for the hob to cool down before using it again.</li> <li>1. Unplug cooktop or disconnect power</li> <li>2. Remove the glass to access the inside of the cooktop.</li> <li>3. Check Coil NTC connection: <ul> <li>If NTC is disconnected, reconnect and check if problem still present</li> <li>If NTC is connected but bad, replace Coil</li> <li>If NTC and connection is OK, replace IPC Replace all parts and panels before operating.</li> </ul> </li> <li>4. Reassemble the product</li> <li>5. Plug in cooktop or reconnect power.</li> <li>6. Make sure to Configure again the product before to verify operation accessing to Configuration Menu and set the correct configuration number.</li> <li>7. Verify operation is normal.</li> </ul>

#### Failure/Error Display Codes

DISPLAY CODE	DESCRIPTION	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
F1E1	Inverter checks failure	<ul> <li>POSSIBLE CAUSES</li> <li>FPWM output test failed</li> <li>Blue button failure</li> <li>NTC stuck</li> <li>Coil NTC short</li> <li>IGBT NTC short</li> <li>IGBT NTC open</li> <li>PWM gate driver fault</li> <li>Main relay stuck open</li> <li>PWM output short test failed</li> </ul>	<ul> <li>SOLUTION</li> <li>Wait for the hob to cool down before using it again.</li> <li>1. Unplug cooktop or disconnect power</li> <li>2. Remove the glass to access the inside of the cooktop</li> <li>3. Check Coil NTC for short circuit: <ul> <li>If Coil NTC is bad, replace Coil</li> <li>If Coil NTC is OK, replace IPC Replace all parts and panels before operating.</li> </ul> </li> <li>4. Reassemble the product</li> <li>5. Plug in cooktop or reconnect power.</li> <li>6. Make sure to configure again the product before to verify operation accessing to Configuration menu and set the correct configuration number.</li> <li>7. Verify operation is normal</li> </ul>
F6E1	Communication error	IIPC, HMI or wiring are damaged	<ol> <li>Verify operation is normal.</li> <li>Unplug cooktop or disconnect power</li> <li>Remove the glass to access the inside of the cooktop.</li> <li>Check communication harness/wires are well connected in the related connectors.</li> <li>If this does not fix the appliance then:         <ul> <li>Replace the HMI with new one</li> <li>If problem still present replace also IPC</li> <li>Unplug cooktop or disconnect power</li> </ul> </li> <li>Remove the glass to access the inside of the cooktop</li> <li>Check for faulty HMI or IPC:         <ul> <li>Replace the HMI with new one</li> <li>Make sure to configure again the product before to verify operation accessing to Configuration menu and set the correct configuration number.</li> <li>If problem still present replace also IPC Replace all parts and panels before operating.</li> </ul> </li> <li>Reassemble the product</li> <li>Plug in cooktop or reconnect power.</li> <li>Make sure to configure again the product before to verify operation accessing to Configuration number.</li> <li>Varify approximation accessing to configuration number.</li> </ol>
F7E5/F7E6	Fan speed error/Fan blocked	Fan may be clogged or obstructed	<ol> <li>Unplug cooktop or disconnect power</li> <li>Remove the glass to access the inside of the cooktop</li> <li>Check if fan can rotate properly, if this is ok then:         <ul> <li>Replace the fan, if this is not fixing then;</li> <li>Replace IPC</li> </ul> </li> <li>Replace all parts and panels before operating.</li> <li>Reassemble the product</li> <li>Plug in cooktop or reconnect power.</li> <li>Make sure to Configure again the product before to verify operation accessing to Configuration Menu and set the correct configuration number.</li> <li>Verify operation is normal.</li> </ol>

For patent information, please see Pat. www.patent-listing.com

W11362962A NOTE: This sheet contains important Technical Service Data. FOR SERVICE TECHNICIAN ONLY DO NOT REMOVE OR DESTROY

W11362962A ©2020 All rights reserved. Used under license in Canada.

04/20 FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

#### À L'USAGE EXCLUSIF DU TECHNICIEN DE MAINTENANCE Manuel technique



#### Mesures de tension - Information de sécurité

Lors des mesures de tension, observer les précautions suivantes :

- Vérifier que les commandes sont à la position d'arrêt afin que l'appareil ne se mette pas en marche lors de la mise sous tension.
- Ménager un espace adéquat libre de toute obstruction pour l'exécution des mesures de tension.
- Maintenir toute personne présente à distance de l'appareil pour éviter tout risque de blessure.
- Toujours utiliser les instruments et outils de test appropriés.
- Après les mesures de tension, veiller à toujours déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention.

IMPORTANT : Les opérations suivantes ne sont permises que pendant les cinq premières minutes suivant la mise sous tension.

Étape nº	Touche à utiliser	Réglage	Affichage des commandes	Description de l'opération du mode de diagnostic
1	Appuyer sur les touches « + » et « - » de la minuterie (voir illustration ci-dessous) dans l'ordre suivant :	1 <sup>er</sup>	« CO »	Mode de configuration
	->+>->+>OK\Key Lock (verrouillage des touches)			
2	2 Appuyer sur les touches « + » et « - » de la minuterie		« FS »	Afficher Anomalie
	sur la touche « OK/Key Lock » (verrouillage des touches) pour confirmer.	3 <sup>e</sup>	« DE »	Supprimer Anomalie
				······
	ON OFF - H Booster		Αυτο	OK KeyLock OFF — + Booster
	ON OFF — + Booster		her +	ON OFF – + Booster

3 Une fois que l'un des modes « CO », « FS » ou « DE » est sélectionné, il est possible de l'utiliser ou de le quitter, et de revenir à l'écran de veille, en appuyant sur n'importe quel bouton ON/OFF (marche/arrêt). Le système revient aussi automatiquement à l'écran de veille si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes.

Pour achever la procédure de configuration :

Configuration du logiciel :

CODE DE COMMERCE	Configuration du logiciel
WCI55US4JB	53
UCIG245KBL	53
WCI55US0JB	54
WCI55US0JS	54
JIC4324KB	55

1. Accéder au mode de configuration (CO), le chiffre « 0 » s'affiche en haut à gauche et en haut à droite des zones respectives.



- 2. Le chiffre affiché en haut à gauche et en haut à droite des zones respectives représente le numéro de la configuration : le chiffre de gauche représente les dizaines, le chiffre de droite les unités. p.ex. « 3 », « 5 » correspond au numéro de configuration 35.
- 3. Les chiffres correspondant aux dizaines et aux unités sont sélectionnés séparément. Le numéro sélectionné est indiqué par le POINT DE SÉLECTION. Le chiffre indiqué par le point de sélection représente le chiffre sélectionné. Un seul chiffre peut être sélectionné à la fois.

SELECTION DOT

- Lorsque le chiffre des dizaines ou des unités est sélectionné, sa valeur peut être réglée entre 0 et 9 en utilisant la touche « + » ou « - » de la minuterie.
- 5. Afin de modifier le chiffre sélectionné, appuyer sur les touches « + » et « » situées en haut à gauche ou à droite des zones respectives. Appuyer sur la touche « + » ou « » en haut à gauche pour sélectionner les dizaines. Appuyer sur la touche « + » ou « » en haut à droite pour sélectionner les unités.



- 6. Une fois le bon numéro de configuration sélectionné, et affiché par les chiffres de la minuterie, appuyer sur la touche « KEY LOCK » (verrouillage des touches) pour confirmer.
- 7. Après cela, l'IHM démarre sa propre configuration et celle de l'IPC du système (2 ou 3 IPC en fonction de la configuration du système).
  8. Si la configuration du système s'est terminée :
  - avec succès (c.-à-d. toutes les cartes sont correctement configurées) l'IHM se réinitialise
  - sans succès (c.-à-d. une ou plusieurs cartes ne sont pas correctement configurées), l'IHM génère le message d'erreur (ERROR).

En cas d'erreur, mettre le système hors tension pendant au moins 30 secondes, puis répéter la procédure.

IMPORTANT : Les opérations suivantes ne sont permises que pendant les cinq premières minutes suivant la mise sous tension.

Étape nº	Touche à utiliser	Réglage	Affichage des commandes	Description de l'opération du mode de diagnostic
1	Appuyer sur les touches « + » et « - » de la minuterie (voir illustration ci- dessous) dans l'ordre suivant :	1 er	« CO »	Mode de configuration
	- > + > - > + > Key Lock (verrouillage des touches)			
2	Appuyer sur les touches « + » et « - » de la minuterie pour naviguer parmi	2 <sup>e</sup>	« FS »	Afficher Anomalie
	les différents modes et appuyer sur la touche « Key Lock » (verrouillage des touches) pour confirmer.	3 <sup>e</sup>	« DE »	Supprimer Anomalie
	OR Auto +	ON OFF	Auto +	ON OFF Auto +
	Flext +	Key Lock	<u>+</u>	
	ON OFF Auto —		L — Timer	ON OFF Auto —

3 Une fois que l'un des modes « CO », « FS » ou « DE » est sélectionné, il est possible de l'utiliser ou de le quitter, et de revenir à l'écran de veille, en appuyant sur n'importe quel bouton ON/OFF (marche/arrêt). Le système revient aussi automatiquement à l'écran de veille si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes.

Pour achever la procédure de configuration :

Configuration du logiciel :

CODE DE COMMERCE	Configuration du logiciel
KCIG550JBL	01
KCIG550JSS	01
JIC4530KB	02
JIC4530KS	02
KCIG950JBL	03
KCIG950JSS	03
JIC4930KB	04
JIC4930KS	04
KCIG556JBL	05
KCIG556JSS	05
JIC4536KB	06
JIC4536KS	06
KCIG956JBL	03
KCIG956JSS	03
JIC4936KB	04
JIC4936KS	04

- 1. Accéder au mode de configuration (CO), le chiffre affiché par les deux minuteries représente le numéro de la configuration, p.ex. « 3 », « 5 » correspond au numéro de configuration 35.
- Pour sélectionner le numéro de configuration requis, appuyer sur la touche « + » de la minuterie pour augmenter d'une unité ou sur la touche « - » pour diminuer d'une unité. Il est possible de maintenir les touches « + » et « - » enfoncées pour une augmentation/ diminution automatique.
- 3. Une fois le bon numéro de configuration sélectionné, et affiché par les chiffres de la minuterie, appuyer sur la touche « KEY LOCK » (verrouillage des touches) pour confirmer.
- 4. Après cela, l'IHM démarre sa propre configuration et celle de l'IPC du système (2 ou 3 IPC en fonction de la configuration du système).
  5. Si la configuration du système s'est terminée :
  - avec succès (c.-à-d. toutes les cartes sont correctement configurées) l'IHM se réinitialise
  - sans succès (c.-à-d. une ou plusieurs cartes ne sont pas correctement configurées), l'IHM génère le message d'erreur (ERROR).
  - En cas d'erreur mettre le système hors tension pendant au moins 30 secondes, puis répéter la procédure.

Codes de défaillance/d'erreur présentés sur l'afficheur CODE AFFICHÉ DESCRIPTION **CAUSES POSSIBLES** SOLUTION F0E1 Un ustensile de L'ustensile de cuisson n'est Appuyer sur le bouton On/Off (marche/arrêt) pour cuisson a été détecté, pas bien positionné sur la supprimer le code F0E1 et rétablir le fonctionnement mais il n'est pas zone de cuisson ou il n'est pas de la zone de cuisson. Essaver ensuite d'utiliser compatible avec compatible avec une ou plusieurs l'ustensile de cuisson sur une zone de cuisson l'opération demandée des zones de cuisson différente ou d'utiliser un ustensile de cuisson différent. Le relais principal est Le relais principal est coincé en Débrancher la table de cuisson ou déconnecter F0E2 1. position fermée et ne peut être coincé en position la source de courant électrique. fermée ouvert. 2. Retirer le verre pour accéder à l'intérieur de la table de cuisson. 3. Remplacer l'IPC. Replacer pièces et panneaux avant de faire la mise en marche. 4. Réassembler le produit. 5. Brancher la table de cuisson ou reconnecter la source de courant électrique. 6. S'assurer de configurer de nouveau le produit avant de vérifier le fonctionnement en accédant au menu Configuration, et régler le numéro de configuration correct. 7. Vérifier que le fonctionnement est normal. F0E4 L'onduleur est La bobine n'est pas branchée 1. Débrancher la table de cuisson ou déconnecter sous-alimenté la source de courant électrique. 2. Retirer le verre pour accéder à l'intérieur de la table de cuisson. 3. Vérifier le raccordement de la bobine : Si le raccordement de la bobine est brisé. remplacer la bobine Si le raccordement de la bobine est bon, remplacer l'IPC Replacer pièces et panneaux avant de faire la mise en marche. 4. Réassembler le produit. 5. Brancher la table de cuisson ou reconnecter la

			<ul> <li>source de courant électrique.</li> <li>S'assurer de configurer de nouveau le produit avant de vérifier le fonctionnement en accédant au menu Configuration, et régler le numéro de configuration correct.</li> <li>Vérifier que le fonctionnement est normal.</li> </ul>
F0E6	Erreur d'alimentation du produit	<ul> <li>Action du conducteur de fusible</li> <li>Fréquence de ligne principale</li> <li>Sous-tension du Vbus</li> <li>Surtension du Vbus</li> <li>Stabilité du Vbus</li> <li>Chute de l'alimentation 15 V</li> <li>Défaillance de l'autodiagnostic ADC</li> </ul>	<ul> <li>Vérifier la fréquence de la phase connectée à l'IPC. Si la fréquence n'est pas de (60 +/- 2) Hz, le problème pourrait ne pas être relié à l'appareil. Si la fréquence est bonne :</li> <li>1. Débrancher la table de cuisson ou déconnecter la source de courant électrique.</li> <li>2. Retirer le verre pour accéder à l'intérieur de la table de cuisson.</li> <li>3. Remplacer l'IPC. Replacer pièces et panneaux avant de faire la mise en marche.</li> <li>4. Réassembler le produit.</li> <li>5. Brancher la table de cuisson ou reconnecter la source de courant électrique.</li> <li>6. S'assurer de configurer de nouveau le produit avant de vérifier le fonctionnement en accédant au menu Configuration, et régler le numéro de configuration correct.</li> <li>7. Vérifier que le fonctionnement est normal.</li> </ul>
F0E7	Branchement d'un mauvais câble d'alimentation	Le câble d'alimentation utilisé ne correspond pas exactement à ce qui est indiqué dans la section « RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE » des instructions d'installation.	Modifier le raccordement de l'alimentation électrique pour qu'il respecte la section « RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE » des instructions d'installation.

Codes de défaillance/d'erreur présentés sur l'afficheur

CODE AFFICHÉ	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
F0E8	Mauvaise configuration de l'IPC	L'IPC a été remplacé, mais pas configuré	Suivre les instructions « Configuration des pièces » pour configurer le produit. Si cette procédure ne règle pas le problème :
			1. Débrancher la table de cuisson ou déconnecter la source de courant électrique.
			2. Retirer le verre pour accéder à l'intérieur de la table de cuisson.
			<b>3.</b> Remplacer l'IPC Replacer pièces et panneaux avant de faire la mise en marche.
			4. Réassembler le produit.
			<b>5.</b> Brancher la table de cuisson ou reconnecter la source de courant électrique.
			6. S'assurer de configurer de nouveau le produit avant de vérifier le fonctionnement en accédant au menu Configuration, et régler le numéro de configuration correct.
			7. Vérifier que le fonctionnement est normal.
FOEA	Le panneau de commandes	La température interne des pièces électroniques est trop	Attendre que la plaque de cuisson refroidisse avant de l'utiliser de nouveau.
	s'éteint en raison d'une température	élevée.	<b>1.</b> Débrancher la table de cuisson ou déconnecter la source de courant électrique.
	excessivement élevée OU d'un court-circuit de la bobine NTC.		2. Retirer le verre pour accéder à l'intérieur de la table de cuisson.
			<b>3.</b> Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit à la bobine NTC :
			<ul> <li>Si la bobine NTC est défaillante, remplacer la bobine</li> </ul>
			■ Si la bobine NTC est bonne, remplacer l'IPC
			Replacer pièces et panneaux avant de faire la mise en marche.
			4. Réassembler le produit.
			5. Brancher la table de cuisson ou reconnecter la source de courant électrique.
			6. S'assurer de configurer de nouveau le produit avant de vérifier le fonctionnement en accédant au menu Configuration, et régler le numéro de configuration correct.
			7. Vérifier que le fonctionnement est normal.
F0EC	Bobine NTC ouverte	Bobine NTC ouverte	Attendre que la plaque de cuisson refroidisse avant de l'utiliser de nouveau.
			1. Débrancher la table de cuisson ou déconnecter la source de courant électrique.
			2. Retirer le verre pour accéder à l'intérieur de la table de cuisson.
			3. Vérifier la connexion de la bobine NTC :
			<ul> <li>Si le NIC est debranche, le rebrancher et vérifier si le problème persiste</li> </ul>
			<ul> <li>Si le NTC est connecté, mais défectueux, remplacer la bobine</li> </ul>
			<ul> <li>Si le NTC et les connexions sont bons, remplacer l'IPC</li> </ul>
			Replacer pièces et panneaux avant de faire la mise en marche.
			4. Réassembler le produit.
			5. Brancher la table de cuisson ou reconnecter la source de courant électrique.
			<b>6.</b> S'assurer de configurer de nouveau le produit avant de vérifier le fonctionnement en accédant au menu Configuration, et régler le numéro de configuration correct.
			7. Vérifier que le fonctionnement est normal.

Codes de defaillance/ à erreur presentes sur l'afficheur				
CODE AFFICHÉ	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIC	)N
F1E1	Défaillance de la vérification de	<ul> <li>Défaillance du test de sortie FPWM</li> </ul>	Attendre de l'utilise	que la plaque de cuisson refroidisse avant er de nouveau.
	l'onduleur	<ul> <li>Défaillance du bouton bleu</li> </ul>	1. Débra	ancher la table de cuisson ou déconnecter
		NTC coincé	2. Retire	er le verre pour accéder à l'intérieur de la
		Court-circuit de la bobine NTC	table	de cuisson.
		<ul> <li>Court-circuit du transistor bipolaire à grille isolée NTC</li> </ul>	3. Vérifie NTC :	r qu'il n'y a pas de court-circuit à la bobine
		<ul> <li>Transistor bipolaire à grille isolée NTC ouvert</li> </ul>	∎ Si bo	la bobine NTC est défaillante, remplacer la obine
		<ul> <li>Défaillance du circuit</li> </ul>	Si	la bobine NTC est bonne, remplacer l'IPC
		d'attaque Relais principal coincé en	Repla mise	cer pièces et panneaux avant de faire la en marche.
		position ouverte	4. Réass	sembler le produit.
		<ul> <li>Défaillance du test court de sortie PWM</li> </ul>	5. Brand sourc	her la table de cuisson ou reconnecter la e de courant électrique.
			<ol> <li>S'ass avant au me config</li> </ol>	urer de configurer de nouveau le produit de vérifier le fonctionnement en accédant enu Configuration, et régler le numéro de guration correct.
			7. Vérifie	er que le fonctionnement est normal.
F6E1	Erreur de communication	L'IPC, l'IHM ou le câblage est endommagé	<ol> <li>Débra la sou</li> </ol>	ancher la table de cuisson ou déconnecter arce de courant électrique.
			2. Retire table	r le verre pour accéder à l'intérieur de la de cuisson.
			<ol> <li>Vérifie comn conne</li> </ol>	rr que le faisceau/câblage de nunication est bien branché dans les bons ecteurs.
			<ol> <li>Si cet l'appa</li> </ol>	te procédure ne règle pas le problème de areil :
			R R	emplacer l'IHM par une nouvelle
			Si	le problème persiste, remplacer aussi l'IPC
			<ol> <li>Débra la sou</li> </ol>	ancher la table de cuisson ou déconnecter arce de courant électrique.
			<ol> <li>Retire table</li> </ol>	r le verre pour accéder à l'intérieur de la de cuisson.
			3. Vérifie	r si l'IHM ou l'IPC est défectueux :
			R	emplacer l'IHM par une nouvelle
			S'ass avant au me config	urer de configurer de nouveau le produit de vérifier le fonctionnement en accédant enu Configuration, et régler le numéro de guration correct.
			Si	le problème persiste, remplacer aussi l'IPC
			Repla mise	cer pièces et panneaux avant de faire la en marche.
			4. Réas	sembler le produit.
			5. Brand sourc	her la table de cuisson ou reconnecter la e de courant électrique.
			<li>6. S'ass avant au me config</li>	urer de configurer de nouveau le produit de vérifier le fonctionnement en accédant enu Configuration, et régler le numéro de guration correct.

dos do dáfailler ce/d'erreur présentés sur l'affich 

7. Vérifier que le fonctionnement est normal.

CODE AFFICHÉ	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
F7E5/F7E6	Erreur de vitesse du ventilateur	Le ventilateur peut être obstrué	1. Débrancher la table de cuisson ou déconnecter la source de courant électrique.
	coincé		<ol> <li>Retirer le verre pour accéder à l'intérieur de la table de cuisson.</li> </ol>
			<b>3.</b> Vérifier que le ventilateur peut tourner librement, si cette procédure ne règle pas de problème :
			<ul> <li>Remplacer le ventilateur, si cette procédure ne règle pas le problème</li> </ul>
			<ul> <li>Remplacer l'IPC</li> </ul>
			4. Replacer pièces et panneaux avant de faire la mise en marche.
			5. Réassembler le produit.
			6. Brancher la table de cuisson ou reconnecter la source de courant électrique.
			<ol> <li>S'assurer de configurer de nouveau le produit avant de vérifier le fonctionnement en accédant au menu Configuration, et régler le numéro de configuration correct.</li> </ol>
			8. Vérifier que le fonctionnement est normal.

Codes de défaillance/d'erreur présentés sur l'afficheur

Pour toute information sur les brevets, consulter le www.patent-listing.com

W11362962A REMARQUE : Cette fiche contient des données techniques importantes À L'USAGE DU TECHNICIEN SEULEMENT, NE PAS ENLEVER OU DÉTRUIRE

W11362962A © 2020 Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

04/20 À L'USAGE EXCLUSIF DU TECHNICIEN DE MAINTENANCE

#### PARA SER USADO ÚNICAMENTE POR TÉCNICOS DE SERVICIO Manual técnico



#### Información de seguridad acerca de las mediciones de voltaje

Al realizar mediciones de voltaje, deberá hacer lo siguiente:

- Verifique que los controles estén en la posición de apagado, de modo que el aparato no comience a funcionar cuando se suministre energía.
- Deje suficiente espacio para realizar las mediciones de voltaje sin obstrucciones.
- Mantenga a otras personas a una distancia segura del aparato, para evitar heridas potenciales.
- Use siempre el equipo adecuado para realizar pruebas.
- Después de realizar las mediciones de voltaje, siempre desconecte el suministro de energía antes del servicio.

**IMPORTANTE:** Las siguientes operaciones solo se permiten durante los primeros 5 minutos después de desconectar y conectar de nuevo.

Paso n.°	Tecla presionada	Ajuste	Pantalla de control	Descripciones de funcionamiento del modo de diagnóstico
1	Presione las teclas "+" y "-" del Timer (Temporizador) (vea la imagen a continuación) en la siguiente secuencia:	1.º	"CO"	Modo de configuración
2	Presione las teclas "+" y "-" del Timer (temporizador) para desplazarse entre los diferentes modos y presione "OK/Key	2.° 3.°	"FS" "DE"	Muestra de falla Eliminar falla
	ON       -       +       Booster         ON       -       +       Booster         ON       -       +       Booster	Timer	AUTO	OK Key Lock     ON OFF     —     +     Booster       ON OFF     —     +     Booster

3 Una vez que se selecciona alguno de los modos "CO", "FS" o "DE", es posible utilizarlos o salir de ellos y regresar a la pantalla inactiva. Para ello, debe presionar cualquiera de las teclas ON/OFF (encendido/apagado). El sistema regresa automáticamente a la pantalla inactiva si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.

Para completar el procedimiento de configuración:

Confia	Jración	de	SW:
connige	andoion	au	O

CÓDIGO COMERCIAL	Configuración de SW
WCI55US4JB	53
UCIG245KBL	53
WCI55US0JB	54
WCI55US0JS	54
JIC4324KB	55

1. Ingrese al modo de configuración (CO), los dígitos en las zonas superiores izquierda y derecha muestran "0" y "0".

ON OFF	+ Booster	AUTO	OK OFF	+	Booster
ON OFF	Booster	+	G 3 sec ON OFF	+	Booster

- 2. El número que se muestra en las zonas superiores izquierda y derecha representa el número de la configuración: el dígito izquierdo representa la decena y el dígito derecho representa las unidades; por ejemplo: "3","5", es la configuración número 35.
- Los números de las decenas y de las unidades se seleccionan de forma separada. El número seleccionado se indica por el PUNTO DE SELECCIÓN. El dígito con el punto de selección ENCENDIDO es el dígito seleccionado. Solo se puede seleccionar de a un dígito por vez.

#### □\_\_\_\_\_ SELECTION DOT

- 4. Cuando uno de los dígitos de las decenas o de las unidades está seleccionado, su valor se puede seleccionar del 0 al 9 mediante los botones "+" y "-" del Timer (Temporizador).
- 5. Para cambiar el dígito seleccionado, presione cualquiera de los botones de "-" o "+" de la zona superior izquierda o derecha. Al presionar "+" o "-" de la zona superior izquierda, se seleccionará el dígito de las decenas; al presionar "+" o "-" de la zona superior derecha, se seleccionará el dígito de las unidades.



- 6. Una vez que se ha seleccionado el número de configuración adecuado y se lo haya comprobado visualmente mediante los dígitos del Timer (Temporizador), presione "KEY LOCK" (Bloqueo) para confirmar.
- 7. Luego, la HMI comienza su propia configuración y de los IPC del sistema (2 o 3 según la configuración del sistema).
- 8. Si se completa la configuración del sistema:
  - De manera correcta (es decir, todos los tableros configurados correctamente), la HMI se reinicia;
  - De manera incorrecta (es decir, uno o más tableros no se configuraron correctamente), la HMI genera un comentario de ERROR.
  - En caso de error, apague el sistema durante, al menos, 30 segundos y luego repita el procedimiento.

IMPORTANTE: Las siguientes operaciones solo se permiten durante los primeros 5 minutos después de desconectar y conectar de nuevo.

Paso n.°	Tecla presionada	Ajuste	Pantalla de control	Descripciones de funcionamiento del modo de diagnóstico
1	Presione las teclas "+" y "-" del Timer (Temporizador) (vea la imagen a continuación) en la siguiente secuencia:	1.°	"CO"	Modo de configuración
	- > + > - > + > Key Lock (Bloqueo)			
2	Presione las teclas "+" y "-" del Timer (Temporizador) para desplazarse entre	2.°	"FS"	Muestra de falla
	los diferentes modos y presione "Key Lock" (Bloqueo) para confirmar.	3.°	"DE"	Eliminar falla
	ON OFF Auto +	ON OFF Aut	• +	ON OFF Auto +
	Flexi +	Lock	+  Timer	0N Auto —

3 Una vez que se selecciona alguno de los modos "CO", "FS" o "DE", es posible utilizarlos o salir de ellos y regresar a la pantalla inactiva. Para ello, debe presionar cualquiera de las teclas ON/OFF (encendido/apagado). El sistema regresa automáticamente a la pantalla inactiva si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.

Para completar el procedimiento de configuración:

Configuración de SW:

CÓDIGO COMERCIAL	Configuración de SW
KCIG550JBL	01
KCIG550JSS	01
JIC4530KB	02
JIC4530KS	02
KCIG950JBL	03
KCIG950JSS	03
JIC4930KB	04
JIC4930KS	04
KCIG556JBL	05
KCIG556JSS	05
JIC4536KB	06
JIC4536KS	06
KCIG956JBL	03
KCIG956JSS	03
JIC4936KB	04
JIC4936KS	04

- 1. Ingrese al modo de configuración (CO). El número que muestran los dos Timers (Temporizadores) representa el número de configuración, por ejemplo, "3", "5", es el número de configuración 35.
- 2. Para seleccionar el número de configuración requerido, presione el botón "+" del Timer (Temporizador) para aumentar de a una unidad y el botón "-" del Timer (Temporizador) para disminuir de a una unidad. Se puede mantener los botones "+" y "-" presionados para aumentar o disminuir de manera automática.
- 3. Una vez que se ha seleccionado el número de configuración adecuado y lo haya comprobado visualmente mediante los dígitos del Timer (Temporizador), presione "KEY LOCK" (Bloqueo) para confirmar.
- 4. Luego, la HMI comienza su propia configuración y de los IPC del sistema (2 o 3 según la configuración del sistema).
- 5. Si se completa la configuración del sistema:
  - De manera correcta (es decir, todos los tableros configurados correctamente), la HMI se reinicia;
  - De manera incorrecta (es decir, uno o más tableros no se configuraron correctamente), la HMI genera un comentario de ERROR. En caso de error, apague el sistema durante, al menos, 30 segundos y luego repita el procedimiento.

Códigos de falla/error en la pantalla

CÓDIGO EN LA PANTALLA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
F0E1	Se detecta un utensilio de cocina pero no es compatible con la operación solicitada	El utensilio de cocina no está en la posición adecuada en la zona de cocción o no es compatible con una o más zonas de cocción.	Presione el botón On/Off (Encendido/apagado) para eliminar el código F0E1 y reestablecer la funcionalidad de la zona de cocción Luego, intente utilizar el utensilio de cocina con una zona de cocción diferente o utilice un utensilio de cocina diferente.
F0E2	El calentador principal se trabó en la posición de cerrado	El calentador principal se trabó en la posición de cerrado y no se puede abrir.	<ol> <li>Desconecte la cocina o la alimentación</li> <li>Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción.</li> <li>Reemplace el IPC Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.</li> <li>Vuelva a montar el producto</li> <li>Conecte la cocina o vuelva a conectar la alimentación.</li> <li>Asegúrese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración y establezca el número de configuración correcto.</li> <li>Verifique que el funcionamiento sea normal.</li> </ol>
F0E4	Inversor con corriente	Bobina no conectada	<ol> <li>Desconecte la cocina o la alimentación</li> <li>Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción.</li> <li>Verifique la conexión de la bobina:         <ul> <li>Si la conexión de la bobina está rota, reemplace la bobina</li> <li>Si la conexión de la bobina está en buen estado, reemplace el IPC</li> <li>Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.</li> </ul> </li> <li>Vuelva a montar el producto</li> <li>Conecte la cocina o vuelva a conectar la alimentación.</li> <li>Asegúrese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración y establezca el número de configuración correcto.</li> <li>Verifique que el funcionamiento sea normal.</li> </ol>
F0E6	Error de suministro del producto	<ul> <li>Acción de tope del fusible</li> <li>Frecuencia de la línea del suministro eléctrico</li> <li>Bajo voltaje de vbus</li> <li>Sobrevoltaje de vbus</li> <li>Estabilidad de vbus</li> <li>Suministro de 15 V caído</li> <li>Falla de autodiagnóstico del ADC</li> </ul>	<ul> <li>Verifique la frecuencia de la fase conectada al IPC. Si la frecuencia no es (60 ± 2) Hz, el problema puede no estar en el electrodoméstico.</li> <li>Si la frecuencia es la correcta: <ol> <li>Desconecte la cocina o la alimentación</li> <li>Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción.</li> </ol> </li> <li>Reemplace el IPC Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.</li> <li>Vuelva a montar el producto</li> <li>Conecte la cocina o vuelva a conectar la alimentación.</li> <li>Asegúrese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración y establezca el número de configuración correcto.</li> <li>Verifique que el funcionamiento sea normal.</li> </ul>
F0E7	Conexión del cable de alimentación incorrecta	La conexión del suministro eléctrico no está exactamente igual a como se indica en la sección "CÓMO HACER LA CONEXIÓN ELÉCTRICA" en las instrucciones de instalación	Ajuste la conexión del suministro eléctrico según la sección "CÓMO HACER LA CONEXIÓN ELÉCTRICA" en las instrucciones de instalación.

Códigos de falla/error en la pantalla

CÓDIGO EN LA PANTALLA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
F0E8	Configuración de IPC incorrecta	IPC reemplazado sin volver a configurar	<ol> <li>Siga las instrucciones en "Configuración de las piezas" para configurar el producto</li> <li>Si esto no se soluciona:         <ol> <li>Desconecte la cocina o la alimentación</li> <li>Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción.</li> <li>Reemplace el IPC Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.</li> <li>Vuelva a montar el producto</li> <li>Conecte la cocina o vuelva a conectar la alimentación.</li> </ol> </li> <li>Asegúrese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración y establezca el número de configuración correcto.</li> </ol>
			7. Verifique que el funcionamiento sea normal.
FOEA	El panel de control se apaga debido a temperaturas extremadamente altas O por corto del NTC de la bobina.	La temperatura interna de las piezas electrónicas es muy alta.	<ul> <li>Espere que el quemador se enfríe antes de utilizarlo de vuelta.</li> <li>1. Desconecte la cocina o la alimentación</li> <li>2. Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción.</li> <li>3. Verifique el NTC de la bobina por cortocircuito: <ul> <li>Si el NTC de la bobina está roto, reemplace la bobina</li> <li>Si el NTC de la bobina está en buen estado, reemplace el IPC</li> <li>Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.</li> </ul> </li> <li>4. Vuelva a montar el producto</li> <li>5. Conecte la cocina o vuelva a conectar la alimentación.</li> <li>6. Asegúrese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración correcto.</li> <li>7. Verifique que el funcionamiento sea normal.</li> </ul>
F0EC	NTC de la bobina abierto	NTC de la bobina abierto	<ul> <li>Espere que el quemador se enfríe antes de utilizarlo de vuelta.</li> <li>1. Desconecte la cocina o la alimentación</li> <li>2. Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción.</li> <li>3. Verifique la conexión del NTC de la bobina: <ul> <li>Si el NTC está desconectado, vuelva a conectarlo y compruebe si el problema persiste</li> <li>Si el NTC está conectado pero en mal estado, reemplace la bobina</li> <li>Si la conexión del NTC está bien, reemplace el IPC</li> <li>Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.</li> </ul> </li> <li>4. Vuelva a montar el producto</li> <li>5. Conecte la cocina o vuelva a conectar la alimentación.</li> <li>6. Asegúrese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración y establezca el número de configuración correcto.</li> </ul>

#### Códigos de falla/error en la pantalla

CÓDIGO EN LA PANTALLA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
F1E1	Falla de los controles del inversor	<ul> <li>Falla de la prueba de salida del FPWM</li> </ul>	Espere que el quemador se enfríe antes de utilizarlo de vuelta.
		<ul> <li>Falla del botón azul</li> </ul>	1. Desconecte la cocina o la alimentación
		NTC atascado	<ol> <li>Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción</li> </ol>
		<ul> <li>Corto del NTC de la bobina</li> </ul>	3. Verifique el NTC de la bobina por cortocircuito:
		Corto del NTC de los IGBT	<ul> <li>Si el NTC de la bobina está roto,</li> </ul>
		NTC de los IGBT abierto	reemplace la bobina
		<ul> <li>Falla del controlador de puerta del PWM</li> </ul>	<ul> <li>Si el NTC de la bobina está en buen estado, reemplace el IPC</li> </ul>
		<ul> <li>El calentador principal se trabó en la posición de</li> </ul>	Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.
		abierto	4. Vuelva a montar el producto
		<ul> <li>Falla de la prueba de salida de cortocircuito del PWM</li> </ul>	5. Conecte la cocina o vuelva a conectar la alimentación.
			<ol> <li>Asegúrese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración y establezca el número de configuración correcto.</li> </ol>
			7. Verifique que el funcionamiento sea normal.
F6E1	Error de comunicación	El IPC, la HMI o el cableado están dañados	1. Desconecte la cocina o la alimentación
			2. Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción.
			<ol> <li>Verifique que el arnés/los cables de comunicación estén bien conectados en los conectores.</li> </ol>
			<ol> <li>Si de este modo el electrodoméstico no funciona,</li> </ol>
			<ul> <li>reemplace la HMI por una nueva</li> </ul>
			<ul> <li>Si el problema persiste, reemplace también el IPC</li> </ul>
			1. Desconecte la cocina o la alimentación
			<b>2.</b> Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción
			<ol> <li>Verifique que la HMI o el IPC no estén defectuosos:</li> </ol>
			reemplace la HMI por una nueva
			Asegurese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración y establezca el número de configuración correcto.
			<ul> <li>Si el problema persiste, reemplace también el IPC</li> </ul>
			Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.
			4. Vuelva a montar el producto
			<ol> <li>Conecte la cocina o vuelva a conectar la alimentación.</li> </ol>
			<ol> <li>Asegúrese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración y establezca el número de configuración correcto.</li> </ol>
			7. Verifique que el funcionamiento sea normal.

CÓDIGO EN LA PANTALLA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
F7E5/F7E6	Error de velocidad del ventilador/ventilador bloqueado	El ventilador puede estar atascado u obstruido	1. Desconecte la cocina o la alimentación
			2. Retire el vidrio para acceder al interior de la superficie de cocción
			<b>3.</b> Verifique si el ventilador puede girar adecuadamente, si funciona,
			<ul> <li>reemplace el ventilador; si de este modo no se soluciona,</li> </ul>
			■ reemplace el IPC
			<b>4.</b> Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.
			5. Vuelva a montar el producto
			<b>6.</b> Conecte la cocina o vuelva a conectar la alimentación.
			<ol> <li>Asegúrese de volver a configurar el producto antes para verificar el acceso de la operación al menú de configuración y establezca el número de configuración correcto.</li> </ol>
			8. Verifique que el funcionamiento sea normal.

Para mayor información sobre patentes, visite Pat. Www.patent-listing.com

W11362962A

NOTA: Esta hoja contiene información importante sobre el servicio técnico. PARA SER USADO ÚNICAMENTE POR TÉCNICOS DE SERVICIO NO QUITAR NI DESTRUIR

W11362962A ©2020 Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.

04/20 PARA SER USADO ÚNICAMENTE POR TÉCNICOS DE SERVICIO