

# Sub

## Quickstart Guide


### 1 Set up your Sonos system

Make sure the speaker you plan to use with Sub is already set up.




### 2 Place Sub on the floor and plug in the power cord

Standing up or lying flat. Wherever it fits best.



### 3 Add the Sub to your Sonos system

Open the Sonos app and choose **More > Add speakers**.



When prompted, press and release the Join button to add Sub to your Sonos home sound system.

## Need help?

**Sonos App:** Help & Tips

**Website:** [sonos.com/support](https://sonos.com/support)

**Twitter:** @SonosSupport

**Email:** [support@sonos.com](mailto:support@sonos.com)

**Product User Guides:**  
[sonos.com/guides](https://sonos.com/guides)

## SONOS®

© 2018 Sonos Inc. All rights reserved.  
Sonos, Sub and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

640-00437 Rev A



### Dansk – Kom hurtigt i gang

1. Opsæt dit Sonos-system. Sørg for, at den højttaler, du ønsker at bruge med Sub, allerede er konfigureret.
2. Placer Sub på gulvet og sæt stikket i stikkontakten. Sub kan stå eller ligge ned. Hvordan det nu passer bedst.
3. Tilføj Sub til dit Sonos-system. Åbn Sonos-appen og vælg **Mere > Tilføj højttalere**.

### Deutsch – Kurzanleitung zur Installation

1. Richte dein Sonos System ein. Stelle sicher, dass der Speaker, den du mit dem Sub nutzen möchtest, schon eingerichtet ist.
2. Stelle den Sub auf den Boden und schließe ihn an den Strom an. Kann aufrecht oder liegend platziert werden. Wo und wie es am besten passt.
3. Füge den Sub deinem Sonos System hinzu. Öffne die Sonos App und wähle **Mehr > Einstellungen > Lautsprecher hinzufügen**.

### Español - Guía de inicio rápido

1. Configura tu sistema Sonos. Asegúrate de que el altavoz que piensas usar con tu Sub ya esté configurado.
2. Coloca Sub en el suelo y enchufa el cable de alimentación. En vertical de pie o en horizontal sobre un lateral. Como mejor te convenga.
3. Añade Sub a tu sistema Sonos. Abre la app Sonos y selecciona **Más > Añadir altavoces**.

### Français – Guide de démarrage rapide

1. Installez votre système Sonos. Assurez-vous que l'enceinte que vous comptez utiliser avec votre Sub est déjà installée.
2. Placez votre Sub au sol et branchez le câble d'alimentation. Installez-le debout ou à plat, en fonction de ce qui vous convient le mieux.
3. Ajoutez votre Sub à votre système Sonos. Ouvrez l'application Sonos et allez dans **Plus > Ajouter des enceintes**.

### Italiano – Guida rapida

1. Configura il tuo Sonos System. Assicurati che lo speaker che intendi utilizzare con il Sub sia già configurato.
2. Posiziona il Sub sul pavimento e collega il cavo di alimentazione alla presa. Mettilo in verticale o in orizzontale. Come preferisci.
3. Aggiungi il Sub al tuo Sonos System. Apri l'app Sonos e vai su **Altro > Aggiungi speaker**.

### Nederlands - Snelstartgids

1. Stel je Sonos-systeem in. Controleer of de speaker die je wilt gebruiken met Sub al is ingesteld.
2. Plaats Sub op de grond en stop de stekker in het stopcontact. Sub kan staan of liggen. Kies wat je het beste schikt.
3. Voeg de Sub toe aan je Sonos-systeem. Open de Sonos-app en kies **Meer > Speakers toevoegen**.

### Norsk – Hurtigstartveiledning

1. Konfigurer Sonos-systemet. Pass på at høyttaleren du ønsker å bruke med Sub, allerede er konfigurert.
2. Plasser Sub på gulvet, og plugg inn strømkabelen. Stående eller liggende. Der det passer best.
3. Legg til Sub i Sonos-systemet ditt. Åpne Sonos-appen, og velg **Mer > Legg til høyttalere**.

### Português – Guia rápido

1. Configure seu sistema Sonos. Confirme que o alto-falante que você pretende usar com o Sub já está configurado.
2. Coloque o Sub no chão e ligue o cabo de alimentação. Na posição vertical ou horizontal. A que for mais adequada.
3. Adicione o Sub ao seu sistema Sonos. Abra o aplicativo Sonos e selecione **Mais > Adicionar alto-falantes**.

### Svenska – snabbstartsguide

1. Installera ditt Sonos-system. Kontrollera att högtalaren som du planerar att använda med Sub redan är installerad.
2. Placera Sub på golvet och koppla in strömsladden. Stående eller liggande. Var den än passar bäst.
3. Lägg till Sub i ditt Sonos-system. Öppna Sonos-appen och välj **Mer > Lägg till högtalare**.

### Polski – Skrócona instrukcja obsługi

1. Skonfiguruj system Sonos. Upewnij się, że głośnik, którego chcesz użyć z systemem Sub, został już skonfigurowany.
2. Umieść głośnik Sub na podłodze i podłącz przewód zasilający. W pozycji pionowej lub leżącej — jakkolwiek pasuje najlepiej.
3. Dodaj głośnik Sub do systemu Sonos. Otwórz aplikację Sonos i wybierz pozycję **Więcej > Dodaj głośniki**.

**SONOS**<sup>®</sup>

© 2018 Sonos Inc. All rights reserved.  
Sonos, Beam and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.