

CONNECTEZ-VOUS

Votre four encastré est livré avec une application; cuisinez d'une toute nouvelle façon.

Étape 1 Téléchargez notre application Electrolux gratuite.



Étape 2 Ouvrez l'application et suivez les directives.

- Gardez votre Wi-Fi et votre mot de passe à portée de main.
- Appuyez sur ON/OFF (marche/arrêt) sur votre four. Sélectionnez les options de menu en appuyant sur l'icône (☰).
- Sélectionnez Connectivity (connectivité). Assurez-vous que l'option Connect (connexion) est activée.
- Suivez les étapes de l'application pour connecter votre four encastré à votre réseau Wi-Fi.
- Complétez votre inscription dans l'application.



Étape 3 Revenez à votre four et sélectionnez options de menu (☰), sélectionnez Connectivity (connectivité).

- Activez Remote Operation (fonctionnement à distance) pour permettre le contrôle à distance du four.
- L'icône de fonctionnement à distance (📶) sera affichée sur l'écran de commande du four une fois que le four est connecté et que le fonctionnement à distance est activé.

Certaines commandes peuvent varier légèrement. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien.


Étape 4 Profitez de la commodité de contrôler et de surveiller votre four encastré de n'importe où!

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER



LISTE DE CONTRÔLE DE LA CONNEXION

- L'application nécessite Apple iOS 11.X ou Android 5.X ou supérieur.
- Vous aurez besoin d'une connexion Internet de 2,4 GHz sécurisée et protégée par mot de passe sur un réseau WPA/WPA2 compatible.
- Votre routeur Wi-Fi doit prendre en charge IEEE 802.11 b/g/n.
- Lors de la configuration de votre connexion, veillez à rester à proximité de l'appareil.
- Utilisez toujours une adresse courriel valide.



PROBLÈMES?

-  Consultez notre soutien aux propriétaires et nos Foires aux questions à ElectroluxAppliances.com ou ElectroluxAppliances.ca
-  Appelez-nous au 1 877 435-3287 (É.-U.) ou 1 800 265-8352 (CANADA)
-  Envoyez-nous un courriel à: SmartHelp.US@electrolux.com en tout temps!



Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de commerce de Google Inc.