

ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR B473-31,36

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!

- * Always use proper tools.
- * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- * Carefully review the list of parts. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.
- * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
- * Keep the instructions for future reference.
- * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.

- * When assembling products that have electric cords (lamps, lights, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembly and (2) be careful not to twist the electrical cord during assembly.
- * When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
- * Do not stand on tables, including but not limited to, end tables, coffee tables, and dinner tables, as tables are not meant to support the weight of a person.
- * Where assembly instructions state that assembly requires two or more people, do not attempt assembly by yourself as there is a risk of injury.





NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

CHECK TO SEE THAT THE FOLLOWING PARTS ARE IN THE HARDWARE PACK!



NO	Q'TY	DRAWING	DESCRIPTION	NO	Q'TY	DRAWING	DESCRIPTION
A	8		5/16"x 2" Allen Bolt	F	8		1/4"x1-1/4" Allen Bolt
B	8		5/16" Lock Washer	G	8		1/4" Lock Washer
C	8		5/16" Flat Washer	H	8		1/4" Flat Washer
D	1		5/16" Allen Wrench	I	1 SET		TIPPING RESTRAINT
E	2		LEVELING WEDGE	J	1		1/4" Allen Wrench



NOTE: UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE.
DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!



CENTER LEG



LEVELING WEDGE


LEVELING WEDGE

1. Lay the unit on its back or place it upside down on a smooth and protective surface.
2. Align a leg with the correctly labeled corner. Attach the leg to the corner by turning an Allen bolts A, lock washer B and flat washer C into each hole as shown.
3. Repeat for the remaining legs and attach center leg to the bottom as shown.
4. Tighten all bolts using the Allen wrench D and carefully set the unit upright.
5. Carefully center the mirror onto the dresser.
6. Attach the two support rails to the back of the mirror and dresser by turning allen bolts F, lock washer G and flat washer H into each hole as shown.
7. Tighten all bolts using the Allen wrench J.

! WARNING !

The use of the included tipping restraint may reduce, but not eliminate, the risk of furniture tip over. Follow the instructions on the plastic bag for proper installation.

NOTE: If the unit is not level, place a leveler underneath one foot until the unit is level. Break off any protruding segments.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA LA MESA DE NOCHE MODELO B473-31,36

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan. NO USE PARTES SUSTITUTAS.
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.

- * Al armar productos con cables eléctricos (lamps, lights, etc.), siempre (1) asegúrese que el cable esté desenchufado antes de armar (2) tengacuidado de no doblar el cable al marmar..
- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se pare en las mesas, incluyendo pero sin límite a, mesas laterles, mesas de centro, mesas de comedor, ya que estas mesas no están. Construídas para soportar el peso de una persona.
- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o mas personas no trate de armarlo solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.





NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, Inc. renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LAS SIGUIENTES PARTES ESTÉN DENTRO DEL PAQUETE DE MATERIALES:



NO	Cant	Dibujo	Descripcion	NO	Cant	Dibujo	Descripcion
A	8		5/16"x2" Pernos	F	8		1/4"x1-1/4" Pernos
B	8		Arandela seguridad de 5/16"	G	8		Arandela seguridad de 1/4"
C	8		Arandela plana de 5/16"	H	8		Arandela plana de 1/4"
D	1		Llave inglesa de 5mm	I	1 SET		Dispositivo contra-caídas
E	2		Niveladores				



NOTA: ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS
NO APIRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!



CENTER LEG



Niveladores


Niveladores

1. Con cuidado, acuéstela mesa de noche sobre una superficie lisa y estable.
2. Coloque una pata en la esquina con el número correcto. Conecte la pata usando un perno allen A, una arandela de seguridad B, y una arandela plana C en cada agujero como se indica.
3. Repita este paso para el resto de las patas.
4. Apriete todos los pernos y coloque la mesa en posición vertical.
5. Con mucho cuidado centre el espejo sobre la cómoda.
6. Junte los rieles de soporte a la parte de atrás del espejo y de la cómoda, girando perno F, golilla de seguridad G y golilla plana H hacia adentro de cada agujero, como está indicado.
7. Apriete todos los pernos usando la llave Allen J.

¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo diseñado para evitar que el mueble se dé vuelta reduce pero no elimina el riesgo de que eso pueda suceder. Siga las instrucciones que hay en la bolsa plástica para la instalación adecuada.

NOTA: SUGERIMOS QUE GUARDE LA LLAVE INGLESA. PUEDE SER USADA DE NUEVO PARA PRETAR LOS PERNOS PERIODICAMENTE SI SE SUELTAN.



FEUILLE D'INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR B473-31,36

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question.
- * N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.

- * Lors de l'assemblage des produits qui comportent des fils électriques (lampes, lumières, etc.), assurez-vous toujours (1) que le câble électrique est débranché avant de procéder au montage et (2) faites attention à ne pas secouer le câble électrique pendant le montage.
- * Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.
- * Ne vous tenez pas sur les tables, ce qui comprend mais pas uniquement, les tables d'extrémité, les tables basses, les tables à dîner, car elles ne sont pas destinées à supporter le poids des personnes.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.




REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PARTIES SUIVANTES SE TROUVENT BIEN DANS LE PAQUET D'EMBALLAGE!

NO	QTE	SCHEMA	DESCRIPTION	NO	QTE	SCHEMA	DESCRIPTION
A	8		Boulon Allen 5/16poucex2pouce	F	8		Boulon Allen 1/4poucex1-1/4pouce
B	8		Rondelle Frein 5/16pouce	G	8		Rondelle Frein 1/4pouce
C	8		Rondelle Plate 5/16pouce	H	8		Rondelle Plate 1/4pouce
D	1		Cle Allen 5/16pouce	I	1 SET		Système anti-bascule
E	2		Patin	J	1		Cle Allen 1/4pouce



REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS.
NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCÉ À TOUTES LES DÉMARRER!



1. Posez la table de nuit sur le dos ou retournez-la sur une surface lisse et protectrice.
2. Alignez un pied avec le coin marqué correct. Fixez le pied sur le coin en posant une vis Allen A, une rondelle frein B et une rondelle plate C sur chaque trou de la manière indiquée sur le schéma.
3. Répétez cette opération pour les pieds restants.
4. Serrez toutes les vis et remettez prudemment la table de nuit debout.
5. Disposez soigneusement le miroir sur la commode.
6. Fixez les deux traverses d'appui sur le dos du miroir et le dos de la commode en posant une vis Allen F, une rondelle frein G et une rondelle plate H sur chaque trou de la manière indiquée sur le schéma.
7. Serrez toutes les vis en utilisant les clés Allen J.

! AVERTISSEMENT !

L'utilisation du système anti-bascule peut réduire, mais n'élimine pas, les risques de renversement du meuble. Suivez les instructions se trouvant sur le sac en plastique pour l'installer correctement.

REMARQUE: SI LE NIVEAU DU MEUBLE N'EST PAS HORIZONTAL, PLACEZ UN PATIN REGLABLE SOUS L'UN DES PIEDS JUSQU'À CE QUE LE MEUBLE SOIT HORIZONTAL. COUPEZ LES SEGMENTS QUI DÉPASSENT.